





Manual de instrucciones

ES

Inhaltsverzeichnis

•	Su jetStamp	5
1.1	Elementos de control	6
1.2	Pantalla y función de las teclas	8
1.3	Menú principal	
1	1.3.1 Cartridge change (cambio de cartucho de impresión)	10
1	1.3.2 Device Lock (bloqueo de dispositivo)	10
1	1.3.3 Bluetooth	10
1	1.3.5 Numbering machine (numerador)	
1	1.3.6 Settings (ajustes)	11
1	1.3.7 Model Version (versión del modelo)	12
II	Información importante	13
2.1	Baterías	13
III	Para su seguridad	14
3.1	Descripción de símbolos	14
3.2	Instrucciones de seguridad para baterías	15
3.3	Instrucciones de seguridad	16
3.4	Manipulación segura de cartuchos de impresión	16
IV	Preparación y puesta en marcha	17
4.1	Puesta en marcha	17
4	4.1.1 Insertar baterías	19
4	4.1.2 Cargar baterías Aiustar bora y fecha	18 18 19
4.2 4.3	4.1.2 Cargar baterías Ajustar hora y fecha Establecer horario de verano	
4.2 4.3 4.4	4.1.2 Cargar baterías Ajustar hora y fecha Establecer horario de verano Insertar cartucho de impresión	
4.2 4.3 4.4 4.5	4.1.2 Cargar baterías Ajustar hora y fecha Establecer horario de verano Insertar cartucho de impresión Imágenes de impresión guardadas.	
4.2 4.3 4.4 4.5 4.6	4.1.2 Cargar baterías Ajustar hora y fecha Establecer horario de verano Insertar cartucho de impresión Imágenes de impresión guardadas Activar el Bluetooth	
4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7	4.1.2 Cargar baterías Ajustar hora y fecha Establecer horario de verano Insertar cartucho de impresión Imágenes de impresión guardadas Activar el Bluetooth Seleccionar imagen de impresión	
4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8	4.1.2 Cargar baterías Ajustar hora y fecha Establecer horario de verano Insertar cartucho de impresión Imágenes de impresión guardadas Activar el Bluetooth Seleccionar imagen de impresión Resumen de imágenes de impresión guardadas	
4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9	4.1.2 Cargar baterías Ajustar hora y fecha. Establecer horario de verano. Insertar cartucho de impresión Imágenes de impresión guardadas. Activar el Bluetooth. Seleccionar imagen de impresión Resumen de imágenes de impresión Imprimir imagen de impresión	18 18 19 19 20 21 21 22 22 22 22 22
4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10	4.1.2 Cargar baterías Ajustar hora y fecha. Establecer horario de verano. Insertar cartucho de impresión Imágenes de impresión guardadas. Activar el Bluetooth. Seleccionar imagen de impresión Resumen de imágenes de impresión Imprimir imagen de impresión Instalar el software PCset de REINER.	18 18 19 19 20 21 22 22 22 22 22 22 23 23 24
4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10	4.1.2 Cargar baterías Ajustar hora y fecha. Establecer horario de verano. Insertar cartucho de impresión Imágenes de impresión guardadas. Activar el Bluetooth. Seleccionar imagen de impresión Resumen de imágenes de impresión Imprimir imagen de impresión Instalar el software PCset de REINER. 10.1 Requisitos del sistema	18 18 19 19 20 21 21 22 22 22 22 22 22 23 23 24 24
4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.10	4.1.2 Cargar baterías Ajustar hora y fecha. Establecer horario de verano. Insertar cartucho de impresión Imágenes de impresión guardadas. Activar el Bluetooth. Seleccionar imagen de impresión Imprimir imagen de impresión Instalar el software PCset de REINER. 10.1 Requisitos del sistema 10.2 Instalar el software	18 18 19 19 20 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 23 24 24 24 24
4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.10 4.10	4.1.2 Cargar baterías Ajustar hora y fecha. Establecer horario de verano. Insertar cartucho de impresión Imágenes de impresión guardadas. Activar el Bluetooth Seleccionar imagen de impresión Imprimir imagen de impresión Instalar el software PCset de REINER. 10.1 Requisitos del sistema 10.2 Instalar el software 10.3 Actualización de firmware	18 18 19 19 20 21 22 22 22 22 22 23 24 24 24 24 24
4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.10 4.10 4.10	4.1.2 Cargar baterías Ajustar hora y fecha. Establecer horario de verano. Insertar cartucho de impresión. Imágenes de impresión guardadas. Activar el Bluetooth. Seleccionar imagen de impresión. Resumen de imágenes de impresión guardadas. Imprimir imagen de impresión Instalar el software PCset de REINER. 10.1 Requisitos del sistema 10.2 Instalar el software 10.3 Actualización de firmware Software de aplicación 990 PCset de	18 18 19 19 20 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22
4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.10 4.10 4.10	4.1.2 Cargar baterías Ajustar hora y fecha. Establecer horario de verano. Insertar cartucho de impresión Imágenes de impresión guardadas. Activar el Bluetooth. Seleccionar imagen de impresión Imprimir imagen de impresión Instalar el software PCset de REINER. 10.1 Requisitos del sistema 10.2 Instalar el software 10.3 Actualización de firmware Software de aplicación 990 PCset de REINER	18 18 19 19 20 21 22 22 22 22 22 23 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

REINER

3

5.2	Iniciar el software PCset de REINER	. 26
5.3	Interfaz de usuario	. 27
5	3.1 Barra de menú	27
	5.3.1.1 Archivo	28
	5.3.1.2 Editar	28
	5.3.1.3 Vista	28
	5.3.1.4 Ajustes poi delecto	20
5	3.2 Barra de herramientas	29
5	3.3 Objetos	31
5.4	Establecer conexión Bluetooth	. 32
5.5	Ejemplo de flujo de trabajo: Generar imagen de impresión	. 33
5	5.1 Configurar imagen de impresión	33
5	5.2 Transferir imágenes de impresión	33
5	5.3 Imprimir imagen de impresión	34
5.6	Ajustes objetos	. 35
5	6.1 Texto	35
	5.6.1.1 Ajustes por defecto	35
	5.6.1.2 Menú de contexto Objeto de Texto	36
5	6.2 Fecha/Hora	37
	5.6.2.1 Ajustes por defecto	37
	5.6.2.1.1 Pestana Archivo - Ajustes del dispositivo Pecha/Hora	39 29
5	6.3 Numerador	00
0	5.6.3.1 Ajustes por defecto	41
	5.6.3.1.1 Pestaña Archivo - Ajustes del dispositivo Fecha/Hora/Numerador	41
	5.6.3.2 Menú de contexto objeto numerador	43
VI	Mantenimiento	44
6.1	Cambiar cartucho de impresión	. 45
6.2	Limpiar Contactos Cartucho de impresión	. 46
6.3	Limpiar inyectores	. 47
6	3.1 Limpieza manual de inyectores	47
6.4	Limpiar el carro de impresión	. 47
6.5	Limpiar la carcasa	. 48
VII	Detección y eliminación de fallos	49
7.1	Instrucciones de funcionamiento y mensajes de error	. 49
VIII	Ficha técnica y accesorios	50
8.1	Placa de identificación	. 50
0.1	Ficha tácnica	E1
0.2		
8.3	I ransporte y Eliminacion	. 52
8.4	Accesorios	. 52
IX	Contacto	53
Χ	Manual de instrucciones	54

Index

55



1 Su jetStamp







1.1 Elementos de control





6



Su jetStamp

B





- 5 Estación de limpieza de tinta
- 6 Carro de impresión
- Cartucho de impresión
- 8 Elemento de bloqueo
- Compartimento de baterías

- 14 Puerto Micro USB
- 15 Conector para disparo externo
- 16 Asa acanalada del cartucho de impresión
- 11 Inyectores Cartucho de impresión
- 18 Contactos Cartucho de impresión

1.2 Pantalla y función de las teclas

La pantalla depende del respectivo contexto de menú. Se representa la pantalla de inicio del menú principal.

La pantalla se divide en las siguientes zonas:



8

A Encabezado

P01	Número de la imagen de impresión establecida
51604A-B	Tipo de cartucho de impresión utilizado
USB	USB activo
BT / BTC	Bluetooth activo / Bluetooth conectado
R01/01	Circuito repetidor del numerador 1
	Nivel de batería
~	Batería en carga

B Imagen de impresión establecida Texto, Fecha/Hora o Numerador

Volver

С	Barra de menú con los puntos de menú y los comandos		
	4 ►	Hojear Avance/Retroceso a través de imágenes de impresión o menú.	
	[MENU]	Acceso al menú principal y	

[SELECT]	Selección de menú - Confirma las entradas y cierra los ajustes de funcionamiento.

-	-	Vuelve a la pantalla anterior (submenú / menú principal / salir del menú principal).
[OK]		Confirma las entradas y cierra los ajustes de funcionamiento.

[RETURN]

D Cuatro teclas

Cada tecla siempre se asigna al elemento de menú o comando que se muestra encima en la barra de menú de la pantalla.

1.3 Menú principal

El menú de navegación del dispositivo consta de menús principales y submenús.
 Hay 7 menús principales:

Cartridge change Device Lock Bluetooth Date/Time Numbering machine Settings Model/Version

Consultar las funciones de las teclas en "Pantalla y función de las teclas"

i

1.3.1 Cartridge change (cambio de cartucho de impresión)

- Seleccionar la tecla [MENÚ] con las teclas ◀ ► hojear hasta que aparezca "Cartridge change Start" en la pantalla.
- Al seleccionar [SELECT] el carro de impresión ⁽⁶⁾ se mueve al centro del dispositivo para poder insertar / cambiar el cartucho de impresión.
- Volviendo a seleccionar [SELECT] el carro de impresión 6 vuelve a la posición inicial.
- Al seleccionar [RETURN] se puede salir del menú.

Véase también "Insertar cartucho de impresión" y "Cambiar cartucho de impresión"

1.3.2 Device Lock (bloqueo de dispositivo)

Las imágenes de impresión se pueden proteger con una contraseña. Si las imágenes de impresión están protegidas, en el menú aparece "Device Unlock". Por lo tanto, se requiere introducir una contraseña.

- Seleccionar la tecla [MENÚ] con las teclas ◀ ► hojear hasta que aparezca "Device Lock" en la pantalla.
- Al seleccionar [SELECT] se activa o desactiva el bloqueo del dispositivo.

En el visor de estado 🕑 en el PCset de REINER cambia el símbolo de 🟓 a 🕌 .

Al seleccionar [RETURN] se puede salir del menú.

Véase también "Settings - Password change".

1.3.3 Bluetooth

- Sólo el modelo 990-001 es compatible con bluetooth.
- El Bluetooth no puede activarse mientras que haya una conexión USB activa.

Cuando el Bluetooth esté activo, disminuye la autonomía de la batería, ya que el Bluetooth también está activo en modo Standby.

- Seleccionar la tecla [MENÚ] con las teclas ◀ ► hojear hasta que aparezca "Bluetooth" en la pantalla.
- Al seleccionar [SELECT] se activa o desactiva el Bluetooth.
- Al seleccionar [RETURN] se puede salir del menú.

1.3.4 Date/Time (Fecha/Hora)

Change clock (cambiar la hora)

Seleccionar la tecla [MENU], con las teclas ◀ ► hojear hasta que aparezca "Date/Time" en la pantalla.



Ajuste de fecha y hora en la jetStamp 990.

- Seleccionar la tecla [SELECT], en la pantalla aparece "Change clock".
- Volver a seleccionar la tecla [SELECT] y con las teclas ◀ ► y [OK] ajustar la fecha/hora.
- Seleccionar la tecla [OK] para aplicar los cambios
- Al seleccionar [RETURN] se puede salir del menú.

Véase "Preparación y puesta en marcha" en "Ajustar Fecha/Hora".

Summertime (intervalo de tiempo de verano)

Selección entre Europa / América / Ninguno

Véase "Preparación y puesta en marcha" en "Ajustar Summertime".

1.3.5 Numbering machine (numerador)

Numb. machine 1 - 4 (numerador 1 - 4)

La Numbering machine es el numerador y sirve para la numeración consecutiva. Se pueden establecer hasta 4 Numbering machine diferentes. Una Numbering machine utilizada en la imagen de impresión seleccionada se identifica aquí con un

"*", p. ej., la "Numb. machine 1" especificada se muestra como "Numb. machine 1*".

Véase "Aplicación de software 990 PCset" en "Ajustes Objeto - Numerador".

1.3.6 Settings (ajustes)

Cartridge type (tipos de cartucho de impresión)

Seleccionar la tecla [MENU], con las teclas ◀ ► hojear hasta que aparezca "Settings" y luego "Cartridge type" en la pantalla.

Seleccionando [SELECT] seleccionar el cartucho de impresión instalado.

Véase también "Datos técnicos y accesorios" en "Accesorios".

Las opciones son: 51604A-B (P1-S-BK) 51605R-R (P1-S-RD) P1-EF-AUB P1-EF-RD P1-MP2-BK P1-MP2-BK P1-MP3-BK P1-MP4-BK P1-MP6-YE P1_AMI_EM

Double print (impresión doble)

Seleccionar la tecla [MENU], con las teclas ◀ ► hojear hasta que aparezca "Settings" y luego "Double print" en la pantalla.

Al seleccionar [SELECT] se activa o desactiva la impresión doble.

Password menu (menú contraseña)

Seleccionar la tecla [MENU], con las teclas ◀ ► hojear hasta que aparezca "Settings" y luego "Password menu ON/OFF" en la pantalla.

Al seleccionar [SELECT] se selecciona entre "ON" y "OFF".

"ON" significa que la entrada del menú está protegida con contraseña. Solo vuelve al menú
 después de introducir la contraseña.

Sin embargo, las imágenes de impresión ya creadas pueden seleccionarse en el dispositivo y también imprimirse.

Password change (cambiar contraseña)

Seleccionar la tecla [MENU], con las teclas ◀ ► hojear hasta que aparezca "Settings" y luego "Password change" en la pantalla.

- Seleccionando von [SELECT] se le pedirá que asigne una nueva contraseña.
- Confirmar la selección con [OK] o deshacer cambios con [RETURN].

Factory settings (ajustes de fábrica)

Seleccionando [SELECT] la *jetStamp* 990 se restablece al estado de entrega.

Sin embargo, las imágenes de impresión que se instalaron en el momento de la entrega no se restauran. Tampoco se puede recuperar una contraseña establecida.

1.3.7 Model Version (versión del modelo)

Modelo

Al seleccionar [OK] se muestra el modelo y el número de serie.

Versión de Software

Al seleccionar [OK] se muestra el estado del firmware.



Véase "Aplicación de Software 990 PCset de REINER" en "Interfaz de usuario" "Barra de menú Ayuda".

2 Información importante

Antes de la puesta en marcha de la *jetStamp* 990, es imprescindible que usted lea el manual y, en especial, las indicaciones de seguridad. Esto es por su seguridad y evitará daños en el dispositivo, dudas en el manejo del dispositivo de etiquetado y los riesgos de seguridad asociados.

Baterías

2.1 Baterías

La carga de las baterías se controla electrónicamente. Esto asegura que las celdas de la batería se carguen de manera óptima y moderada.

Cargar

Cargar completamente las baterías antes del primer uso. Duración aprox. tres horas

Después de la primera carga completa, las baterías aún no alcanzan su capacidad total. Debe esperar que se reducen los tiempos de disponibilidad normales.

Alcanzar la capacidad total

Se alcanza la capacidad total cuando las baterías se descargan y se cargan completamente varias veces.

La carga se puede realizar con el adaptador de corriente suministrado a través de la toma de red 12 o de la toma micro USB 14.

3 Para su seguridad

14

Descripción de símbolos Instrucciones de seguridad para baterías Instrucciones de seguridad Manipulación segura de cartuchos de impresión

3.1 Descripción de símbolos

A DANGER

Advertencias de peligros que causan la muerte o lesiones graves en caso de incumplimiento.

AVERTISSEMENT

Advertencias de peligros que pueden causar **la muerte o lesiones graves** en caso de incumplimiento.

▲ ATTENTION

Advertencias de peligros que pueden causar lesiones en caso de incumplimiento.

AVIS

Advertencias de peligros que pueden causar daños materiales en caso de incumplimiento.



Observar el manual de instrucciones.

Aquí se le solicitará que tome medidas.



Consejos y sugerencias para que se familiarice de forma aún más sencilla con su *jetStamp* 990.



Instrucciones en los tutoriales en vídeo.



3.2 Instrucciones de seguridad para baterías

Las baterías están sujetas a desgaste. No se puede garantizar una vida útil más larga que seis meses.

AVERTISSEMENT

Posible explosión en contacto con el fuego.

- No abrir las baterías por la fuerza.
- No exponer las baterías al calor excesivo.
- No exponer las baterías a presiones de aire extremadamente bajas.

▲ ATTENTION

Lesiones debidas a daños en la batería al utilizar baterías inadecuadas o no recargables.

Utilice únicamente las baterías previstas para el dispositivo.

Tipo de uso

Utilizar únicamente la fuente de alimentación suministrada para cargar las baterías.

Utilizar únicamente baterías recargables (dos cada vez) del tipo de hidruro de metal-níquel (NiMH, número de artículo REINER: 946 192 - 000), modelo AA.

Sustituya siempre las baterías simultáneamente. Las baterías no autorizadas pueden causar daños o un mal funcionamiento.

Utilice únicamente las baterías especificadas.

Insertar

¡Observar la polaridad de las baterías al insertarlas (ver los símbolos de la batería en el compartimento)!

3.3 Instrucciones de seguridad

▲ ATTENTION

Posible tropiezo y daños en el dispositivo si los cables del dispositivo se encuentran dispersos por la habitación.

¡Colocar los cables del dispositivo de manera que no supongan una fuente de peligro!

AVIS

16

Daños en el dispositivo en caso de transporte inadecuado.

¡Utilizar sólo el embalaje que proporciona protección contra choques y golpes al dispositivo!

AVIS

Daño en el dispositivo debido a la condensación.



Antes de empezar, ¡esperar hasta que el aparato haya alcanzado la temperatura ambiente y esté completamente seco!

Las reparaciones solo deben ser realizadas por personal capacitado.

3.4 Manipulación segura de cartuchos de impresión

AVERTISSEMENT

Posibilidad de ceguera por contacto de la tinta con los ojos.

¡No sujete la jetStamp 990 con los inyectores contra la cara de las personas!

▲ ATTENTION

Daños a la salud por ingestión de tinta.

- ¡No ingerir!
- ▶ ¡Guarde el cartucho de impresión fuera del alcance de los niños!

4 Preparación y puesta en marcha

Puesta en marcha de la jetStamp 990

Ajustar "Fecha/Hora"

Insertar cartucho de impresión

Imágenes de impresión guardadas

Seleccionar imagen de impresión

Resumen de imágenes de impresión guardadas

Imprimir imagen de impresión

Instalar el PCset de REINER

4.1 Puesta en marcha

 Solo conecte el dispositivo al PC después de instalar el PCset de REINER (véase <u>"Instalar el PCset de REINER</u>").
 La instalación del software PCset de REINER instala los controladores USB necesarios. Si se establece una conexión entre el PC y el dispositivo, los controladores USB se detectan y se cargan automáticamente. Si el dispositivo se conecta sin instalar el software PCset de REINER, falla la instalación de los controladores del dispositivo.

-	
-	
_	
_	
-	

Las baterías deben estar completamente cargadas antes del primer uso.

El menú de navegación en el dispositivo está solo en inglés.

Insertar baterías

Cargar baterías

REINER

4.1.1 Insertar baterías

18

Las baterías deben estar completamente cargadas antes del primer uso. El tiempo de carga es de unas tres horas. Las baterías están cargadas cuando el indicador de carga verde ¹³ se apaga.

Insertar baterías ⇔ Fig. B



Sustituya siempre las baterías simultáneamente.

Al retirar las baterías se conservan la fecha, la hora y la lectura de los contadores numéricos.

- Abrir la tapa del compartimento de baterías 10 en la parte posterior del aparato de marcaje.
- Tener en cuenta la polaridad correcta e insertar las baterías.
- Cerrar la tapa del 10 compartimento de baterías.

4.1.2 Cargar baterías

Conectar la fuente de alimentación del dispositivo a la toma para la fuente de alimentación 12 y

a la red eléctrica o conectar el dispositivo mediante Micro-USB ¹⁴ con una PC en funcionamiento.

Se ilumina el indicador de carga 13 verde.

El proceso de carga termina cuando el indicador de carga 13 se apaga.

Preparación y puesta en marcha

REINER

19

4.2 Ajustar hora y fecha

- Pulsar [MENU] y hojear ◀ ►
- hasta que aparezca "Date/Time" en la pantalla.
- Pulsar [SELECT].
- Aparece "Change clock".
- Pulsar [SELECT].

Visualización en la pantalla: aaaa mm dd hh mm

- ► El año "aaaa" parpadea, < ► drücken um das Jahr einzustellen.</p>
- Pulsar [OK].
- El mes "mm" parpadea, pulsar ◀ ► para ajustar el mes.
- Pulsar [OK].
- El día "dd" parpadea, pulsar < > para ajustar el día.
- Pulsar [OK].
- Las horas "hh" parpadean, pulsar ◀ ► para ajustar las horas.
- Pulsar [OK].
- Los minutos "mm" parpadean, pulsar ◀ ► para ajustar los minutos.
- Pulsar [OK].

Vuelve a aparecer "Change clock".

- Pulsar [RETURN] Aparece [Date/Time].
- Para acceder directamente al siguiente punto del menú, pulsar < >. - 0 -
- Para confirmar el ajuste y salir del menú, Pulsar dos veces [RETURN]. Aparece la imagen de impresión seleccionada.

4.3 Establecer horario de verano

- Pulsar [MENU] y hojear ◀ ►
- hasta que aparezca "Date/Time" en la pantalla.
- Pulsar [SELECT] y hojear ◀ ►
- hasta que aparezca "Summertime" en la pantalla.
- Pulsar [SELECT].
- La visualización "Europe" parpadea, pulsar ◀ ► para llegar a la visualización "America" o "None" y seleccionar lo que desea.
- Pulsar [OK] para confirmar. Aparece "Summertime".
- Pulsar [RETURN]
 - Aparece "Date/Time".
- Para acceder directamente al siguiente punto del menú, pulsar < >. - 0 -
- Para confirmar el ajuste y salir del menú, Pulsar dos veces [RETURN]. Aparece la imagen de impresión seleccionada.

ERNST REINER GmbH & Co. KG

4.4 Insertar cartucho de impresión

Antes de utilizar la tinta especial (MP), lea atentamente las instrucciones de uso del cartucho de tinta.

ATTENTION

Daños a la salud por ingestión de tinta.

- ¡No ingerir!
- ¡Guarde el cartucho de impresión fuera del alcance de los niños!

Insertar el cartucho de impresión ⇔ Fig. 🗛 + C + E



- 🕨 Retirar la jetStamp 990 de la posición de base 🍊.
- Pulsar [MENU].
 - En la pantalla aparece "Cartridge change Start".
- Pulsar [SELECT].
 El carro de impresión se mueve al centro del dispositivo.
 En la pantalla aparece "Cartridge change End".
- Presionar el elemento de bloqueo $^{(8)}$ a la posición más trasera.
- Retirar el nuevo cartucho de impresión véase manual de instrucciones del cartucho de impresión P1).

20

Preparación y puesta en marcha

EINER

21

- Insertar el cartucho de impresión ${f O}$ en el asa acanalada ${f 16}$ en el carro de impresión.
- Volver a empujar el elemento de bloqueo ⁽⁸⁾ hacia delante.
- Pulsar [SELECT].
 El carro de impresión se mueve a la posición inicial.
- Para acceder directamente al siguiente punto del menú, pulsar
 O -
- Para abandonar el menú principal, pulsar [RETURN]. Aparece la imagen de impresión seleccionada.

4.5 Imágenes de impresión guardadas

En el dispositivo se pueden guardar hasta 25 imágenes de impresión (P01 a P25).

P01 a P05 son imágenes de impresión configuradas de fábrica (véase <u>"Resumen de imágenes de impresión guardadas</u>"), que contienen campos de impresión individuales como "Texto", "Numerador", "Fecha/Hora". Estos también se pueden restablecer o cambiar.

La imagen de impresión activa se muestra en la parte superior izquierda de la pantalla, p. ej. P09.

4.6 Activar el Bluetooth

Sólo el modelo 990-001 es compatible con bluetooth.

El Bluetooth no puede activarse mientras que haya una conexión USB activa.

i Cuando el Bluetooth esté activo, disminuye la autonomía de la batería, ya que el Bluetooth también está activo en modo Standby.

- Seleccionar la tecla [MENÚ] con las teclas ◀ ► hojear hasta que aparezca "Bluetooth" en la pantalla.
- Al seleccionar [SELECT] se activa el Bluetooth.
- Para establecer la conexión Bluetooth con el dispositivo, siga las instrucciones "Establecer conexión Bluetooth".

4.7 Seleccionar imagen de impresión

Para realizar ajustes en las imágenes de impresión, deben seleccionarse o activarse anteriormente.

▶ Hasta que aparece la imagen de impresión deseada, hojear en la jetStamp 990 ◀ ▶.

4.8 Resumen de imágenes de impresión guardadas

Imagen de impresión P01 = Texto + Fecha actual + Hora



Imagen de impresión P02 = Texto + Fecha actual y texto + Fecha anterior

P02 PR BE	^{51604A-B} OD: 3 ST: 31	USB 1.12.2 .12.2	2028 031	
	•	•	•	MENU

Imagen de impresión P03 = Texto + Fecha actual y texto + Numerador



Imagen de impresión P04 = Fecha

REINER

23

Preparación y puesta en marcha



Imagen de impresión P05 = Numerador

P05 5160 12345	4A-B US 5678	В	
	•	•	MENU

4.9 Imprimir imagen de impresión

AVERTISSEMENT

Posibilidad de ceguera por contacto de la tinta con los ojos.

iNo sujete la jetStamp 990 con los inyectores 10 contra la cara de las personas!

Imprimir la imagen de impresión ⇔ Fig. 🔺 + D



- Ajustar la imagen de impresión deseada (véase "<u>Seleccionar imagen de impresión</u>").
- Colocar el dispositivo sobre una superficie presionable.
- Presionar el 1 botón de disparo.
 Se imprime la imagen de impresión seleccionada.

ERNST REINER GmbH & Co. KG

4.10 Instalar el software PCset de REINER

La instalación debe realizarse en un PC local estándar. Una PC virtual o un cliente de baja interactividad no son adecuados.

Requisitos del sistema

Instalar el software

4.10.1 Requisitos del sistema

Dispositivos REINER soportados

- jetStamp 990

Hardware

- PC con procesador Pentium (también compatible) o superior
- Adaptador gráfico con una resolución mín. de 800 x 600 píxeles (mín. 256 colores; óptimo: TrueColor,
- 24 Bit, 16,78 millones de colores)
- Memoria RAM mín. de 32 MB
- 10 MB de espacio libre en el disco duro
- 1 interfaz USB libre

Sistemas operativos compatibles

- Windows 7, Windows 7 64 Bit, Windows 8, Windows 8 64 Bit, Windows 10, Windows 10 64 Bit

4.10.2 Instalar el software

La instalación requiere permisos de administrador en el PC.

- Insertar el medio de instalación (memoria USB o CD) en el PC.
- Si el instalador no arranca automáticamente, iniciar el archivo "Setup_PCset.exe".
- Siga las instrucciones del programa de instalación.

También puede descargar el software en nuestra página de inicio en el área de productos *jetStamp* 990 en <u>Descargas - Software PCset</u>.

4.10.3 Actualización de firmware

Puede descargar el firmware más actual para la *jetStamp* 990 en el sitio web de REINER www.reiner.de en el área <u>Descargas</u>.



Cargar imágenes de impresión no guardadas en el PC (véase "Archivo").

Asegurarse de que el PCset de REINER esté instalado en su PC, aunque **no** esté abierto, antes de iniciar la actualización de firmware. Mientras se instala la actualización del firmware, la *jetStamp* 990 no debe apagarse y desconectarse de la fuente de alimentación.

- Conectar la toma de corriente ¹⁵ a la tensión de alimentación a través de la fuente de alimentación.
- Unir la conexión Micro USB 10 con el PC mediante el cable USB.
- **Desempaquetar "Actualización de firmware"** e iniciar

"jetStamp990_Firmware_0100.exe». El firmware se instalará automáticamente. Después de haber actualizado con éxito el firmware, el PCset de REINER puede abrirse de nuevo.

5 Software de aplicación 990 PCset de REINER

Preparar la jetStamp 990 para el PCset de REINER Iniciar el software PCset de REINER Interfaz de usuario Establecer conexión Bluetooth Ejemplo de flujo de trabajo: Generar imagen de impresión Ajustes objetos

5.1 Preparar la jetStamp 990 para el PCset de REINER

Preparar la jetStamp 990 para el PCset de REINER ⇔ Fig.



Para que el PC reconozca correctamente el dispositivo, el PCset de REINER debe instalarse previamente, véase: Instalar el software.

- En el símbolo del PCset de REINER haga doble clic. Se inicia el software PCset de REINER.
- Unir la conexión micro USB ¹⁴ con el PC mediante el cable USB o Bluetooth.
 El PC reconoce la *jetStamp* 990 como nuevo dispositivo USB.
 El software del controlador del dispositivo se instala automáticamente.

5.2 Iniciar el software PCset de REINER

En el símbolo del PCset de REINER haga doble clic. Se inicia el software PCset de REINER.

5.3 Interfaz de usuario

La interfaz de usuario se divide en cuatro áreas:

- a Barra de menú
- b Barra de herramientas
- C Registro 1 25 (Imagen de impresión P01 P25)
- (d) 2 líneas para diseñar las imágenes de impresión
- (e) Indicaciones de estado



5.3.1 Barra de menú

Además de las funciones en la barra de herramientas (b) encontrará una barra de menú en la aplicación PCset de REINER (a).



La barra de menú contiene comandos estándar, autoexplicativos, así como comandos de menú específicos del PCset de REINER.

Archivo Editar Vista Ajustes por defecto Avuda 27

REINER

5.3.1.1 Archivo

28

Función	Descripción
Nuevo	Restablecer la pantalla. Borrar el diseño mostrado.
Abrir	Menú de selección de archivos para cargar imágenes de impresión guardadas previamente.
Guardar	Guardar imágenes de impresión mostradas como archivo RPSG.
Guardar como	Aparece un cuadro de diálogo para guardar las imágenes de impresión.
Ajustes del dispositivo Fecha/Hora/Numerador	Configurar Fecha/Hora y numerador.
Ajustes del dispositivo	Configurar ajustes de impresión, señales y funciones.
Transferir imágenes de impresión	Las imágenes de impresión se transfieren al dispositivo.
Subir imágenes de impresión	Las imágenes de impresión se cargan en el PC.
Búsqueda de dispositivos Bluetooth REINER	Búsqueda de dispositivos Bluetooth REINER.
Último abierto	Muestra la última imagen de impresión abierta.
Terminar	Termina el PCset de REINER.

5.3.1.2 Editar

Función	Descripción
Borrar	Borra los objetos seleccionados.
Copiar	Cargar contenido seleccionado en el portapapeles.
Insertar	Inserta los contenidos desde el portapapeles.
Cortar	Borrar contenidos marcados.

5.3.1.3 Vista

Función	Descripción
ldioma	Establecer el idioma: Alemán, Inglés, Francés, Español, Inglés (Griego CP 855), Inglés (Cirílico CP 869)
Unidad de medida	Pixel, mm, pulgada

5.3.1.4 Ajustes por defecto

Los ajustes están relacionados con el PC.

Los ajustes (propiedades de texto, fecha/hora y numeradores) son generalmente válidos. Estos ajustes son accesibles para todos los usuarios.

Función	Descripción	
Texto	Se pueden configurar ajustes para objetos de Texto.	
Fecha/Hora	Se pueden configurar ajustes para objetos de Fecha/Hora.	
Numerador	Se pueden configurar ajustes para objetos de Numerador.	

5.3.1.5 Ayuda

Función	Descripción
Ayuda	Acceder a la ayuda en línea.
Información	Información sobre el PCset de REINER y el <i>jetStamp</i> 990 asociado.

5.3.2 Barra de herramientas

Los objetos se pueden arrastrar a las líneas mediante arrastrar y soltar. Una impresión puede contener hasta un máx. de dos líneas y máx. 20 caracteres por línea.

Barra de herramient as (b)	Comando	Descripción
	Nuevo	Restablecer la pantalla. Borrar el diseño mostrado.
	Ajustes del dispositivo Fecha/Hora/Numerador	Configurar Fecha/Hora y numerador.
	Abrir	Menú de selección de archivos para cargar imágenes de impresión guardadas previamente.
4	Guardar	Guardar imágenes de impresión mostradas como archivo RPSG.
	Transferir	Las imágenes de impresión se transfieren al dispositivo.

	Cargar	Las imágenes de impresión se cargan en el PC.
a construction of the second s		

5.3.3 Objetos

Las imágenes de impresión están compuestas de objetos de los grupos de objetos descritos a continuación. Los objetos se pueden colocar usando arrastrar y soltar (véase "Ejemplo de flujo de trabajo: Generar imagen de impresión").

Mediante doble clic o pulsando el botón derecho sobre los símbolos en la barra de herramientas b puede realizar otros ajustes.

Barra de herramient as (b)	Comando	Descripción
A	Texto	El texto en el campo de entrada de texto se inserta arrastrando y soltando el objeto de texto en las líneas de la imagen de impresión.
	Fecha/Hora	Un objeto de fecha/hora se puede colocar opcionalmente en la primera o segunda línea. Se permite un objeto de fecha/hora por línea. Las fechas del calendario de los diferentes objetos de fecha se pueden configurar de manera diferente.
	Numerador	Un objeto numerador se puede colocar opcionalmente en la primera o segunda línea. El numerador se utiliza para la numeración secuencial.

REINER

5.4 Establecer conexión Bluetooth

- Para establecer una conexión Bluetooth, debe activar Bluetooth en el dispositivo (véase "<u>Activar el Bluetooth</u>").
- Abrir PCset de REINER.
- En la barra de menú (a) seleccione la pestaña "Archivo" y pulsar "Buscar dispositivos Bluetooth REINER "

Se inicia una búsqueda automática.

Todos los dispositivos encontrados, así como todos los dispositivos que ya se han conectado a PCset de REINER alguna vez, se muestran con el modelo y el número de serie.

i	Si no se encuentra la	a jetStamp 990), se puede	e iniciar una	a nueva b	oúsqueda c	on el botór	"Volver a
	buscar".							

¡Tenga e	en cuenta	que el B	luetooth	debe estar	activado	en el	dispositivo!
en la lín	ea de est	ado del c	lispositiv	o debe esta	ar visible '	'BT".	

Connexion Bluetooth			
Nouvelle recherche			
Modèle / nº de série			
990 / 000120			
Connecter			
Supprimer l'appareil préréglé			

Para establecer la conexión Bluetooth, seleccione el dispositivo en la lista y haga clic en "Conectar".

En la barra de estado de Windows se abre un menú emergente "Conexión a través de un dispositivo Bluetooth".

Poco después, la *jetStamp* 990 se conecta al PCset de REINER.

El dispositivo conectado se guarda como una conexión permanente, por lo que PCset de REINER siempre se conecta a este dispositivo cuando esté disponible.

Cuando PCset de REINER está conectado a la jetStamp 990, la pantalla del dispositivo muestra BTC.

Para cancelar la conexión permanente, haga clic en el botón "Borrar dispositivo predeterminado" en el cuadro de diálogo de Bluetooth, o conéctese a otro dispositivo.

INEE

33

5.5 Ejemplo de flujo de trabajo: Generar imagen de impresión

- Hacer clic sobre el símbolo de carga *simbolo de carga serviciona de la jetStamp* 990 en el PC.
- cambiar la imagen deseada (véase <u>Configurar imagen de impresión</u>).
- Hacer clic sobre el símbolo de transferencia para transferir las imágenes de impresión al dispositivo (véase Imprimir imagen de impresión).

Configurar imagen de impresión

Transferir la imagen de impresión a la jetStamp 990

Imprimir imagen de impresión

5.5.1 Configurar imagen de impresión

Insertar Texto, Fecha/Hora o Numerador

- Para crear un objeto de texto, hacer clic con el botón izquierdo de ratón en el símbolo de texto A en la barra de herramientas b y arrastrarlo y soltarlo en la línea y posición deseada.
- Escribir el texto deseado en el campo de texto y aceptar con OK.
 O -
- Para crear un objeto de fecha/hora, hacer clic con el botón izquierdo del ratón en el

símbolo de fecha/hora ^b en la barra de herramientas b y arrastrarlo y soltarlo en la línea y posición deseada.

- 0 -

Para crear un objeto de numerador, hacer clic con el botón izquierdo de ratón en el símbolo de

numerador an en la barra de herramientas b y arrastrarlo y soltarlo en la línea y posición deseada.

Ver otros comandos en "<u>Toolbar</u>".

5.5.2 Transferir imágenes de impresión

Siempre se transfieren todas las imágenes de impresión disponibles. No es posible transferir una sola imagen de impresión.

P

Hacer clic sobre el símbolo de transferencia 🛶 .

Si la transferencia es exitosa, aparecerá el siguiente mensaje después de unos segundos:



Las imágenes de impresión se guardan en la jetStamp 990 y entonces se pueden imprimir.

5.5.3 Imprimir imagen de impresión

AVERTISSEMENT

Posibilidad de ceguera por contacto de la tinta con los ojos.

iNo sujete la jetStamp 990 con los inyectores 10 contra la cara de las personas!

Imprimir la imagen de impresión \Rightarrow Fig. A



- ► Hasta que aparece la imagen de impresión deseada, hojear en la jetStamp 990 ◀ ►.
- Colocar el dispositivo sobre la superficie a imprimir.
- Presionar el ¹ botón de disparo.
 Se imprime la imagen de impresión seleccionada.

5.6 Ajustes objetos

- Mover los símbolos para texto A, fecha/hora v numerador de forma fácil y rápida a la línea/posición deseada arrastrando y soltando.
- Haga clic con el botón derecho en los símbolos (véase <u>"Objetos</u>") en la barra de herramientas
 para acceder a más ajustes. Igualmente, puede cambiar el ajuste de un solo objeto haciendo clic derecho en Editar.

Los ajustes de los objetos de pueden hacer también el la barra de menú (a) en la pestaña "Ajustes por defecto" o en el "Menú de contexto".

<u>Texto</u>

Fecha/Hora

<u>Numerador</u>

5.6.1 Texto



Crea campo de texto.

Si se inserta un objeto de texto, la configuración corresponde a los "Ajustes por defecto". Cada una se puede cambiar individualmente utilizando el "Menú contextual de objeto Texto".

- Hacer clic en el símbolo de texto A, mantener presionada la tecla del ratón y arrastrar a la línea/posición deseada, soltar la tecla del ratón.
- Se abre la ventana de configuración para "Texto" (véase Ajustes por defecto).

Ajustes por defecto

Menú de contexto Objeto de Texto

5.6.1.1 Ajustes por defecto

Los ajustes por defecto modificados afectan a todos los futuros objetos de texto.

En la barra de menú, (a) seleccione la pestaña "Ajustes por defecto" y haga clic en "Texto". Se abre la ventana de configuración para "Texto" como en la siguiente ilustración:

35

ENER



Función	Descripción	
Contenido	Introducir el texto deseado.	
Fuente	Opciones: estrecho, mediano, negrita.	

5.6.1.2 Menú de contexto Objeto de Texto

Para abrir el menú de contexto, hacer clic con el botón derecho del ratón sobre el Objeto de Texto deseado.

El menú de contexto se abre como se indica en la siguiente figura:



Función	Descripción	
Editar	∃I objeto se activa y se puede editar.	
Copiar	Copia el objeto.	
Cortar	Recorta el objeto.	
Insertar	Si hay un texto en el portapapeles, se insertará.	
Borrar	Elimina el objeto.	

Enter o doble clic fija el objeto y ya no se puede editar.

ERNST REINER GmbH & Co. KG

5.6.2 Fecha/Hora



Crea el formato de la fecha y la hora.

Si se inserta un objeto de fecha/hora, la configuración corresponde a los "Ajustes por defecto".

Cada una se puede cambiar individualmente utilizando el "Menú contextual de objeto fecha/hora".

- Hacer clic en el símbolo de Fecha/Hora , mantener presionada la tecla del ratón y arrastrar la línea/posición deseada, soltar la tecla del ratón.
- Se abre la ventana de configuración para la "Fecha/Hora" (véase <u>Ajustes por defecto</u>).

Ajustes por defecto

Menú de contexto objeto Fecha/Hora

5.6.2.1 Ajustes por defecto

Los ajustes por defecto modificados afectan a todos los futuros objetos de Fecha/Hora.

En la barra de menú, a seleccionar la pestaña "Ajustes por defecto" y hacer clic en "Fecha/Hora".

Se abre la ventana de configuración para la "Fecha/Hora" como en la siguiente ilustración:

Date/Heure		\times
• Formats de la date et de l'heure prédéfinis		
2020-09 2020-09-23	^	
2020-09-23 11:16 2020-09-23 11:16:41		
20/Sep/23 2020/Sep/23		
2020/09/23 11:16 A 2020/09/23 11:16 AM		
2020 2020Sep	J	
Formats de la date et de l'heure définis par l'utilisateur		
уууу'-'MM'-'dd' 'HH':'mm		
Apergu: 2020-09-23 11:17		
Police fin		
OK Appular Aida		
Annuer Alde		

Función	Descripción
Formatos de fecha y hora predefinidos	Lista de formatos ajustados por defecto.
	Haga clic para proceder a la selección.
Formatos de fecha y hora definidos por el	Muestra el formato deseado en la vista de borrador.
usuario	El formato se puede configurar manualmente.
	Cada abreviatura de una categoría de la tabla siguiente "Abreviatura de formato " se puede utilizar vez.
	Se pueden insertar caracteres adicionales (incluyendo espacios) poniéndolos entre comillas simples (´).
	Como comprobación, el texto se vuelve "rojo" tan pronto como el formato introducido ya no sea correcto.
Vista preliminar	Vista previa del formato seleccionado con la fecha actual del sistema.
Fuente	Opciones: estrecho, mediano, negrita.

Abreviatura del formato

Función	Descripción	
dd	Día del mes con dos dígitos (01 a 31)	
ddd	Día del calendario con tres dígitos (001 a 365) Ejemplo: 28 de mayo de 2019 = 148.2019	
ММ	Mes del año con dos dígitos (01 a 12)	
МММ	Abreviatura del mes (hasta 3 caracteres)	
уу	Los dos últimos dígitos del año (00 a 99)	
уууу	Número de año completo (0000 a 9999)	
НН	Hora con dos dígitos (00 a 23)	
hh	Hora con dos dígitos (01 a 12)	
mm	Minutos con dos dígitos (00 a 59)	
SS	Segundos con dos dígitos (00 a 59)	
t	Un signo para el formato de 12 horas con las letras A o P	
tt	Dos signos para el formato de 12 horas con las letras AM o PM	

Pestaña Archivo - Ajustes del dispositivo Fecha/Hora

5.6.2.1.1 Pestaña Archivo - Ajustes del dispositivo Fecha/Hora

 Hacer clic en el registro "Archivo" para abrir el diálogo "Ajustes de dispositivo fecha/hora/numerador".

El diálogo se abre según lo ilustrado en la siguiente figura:

Réglages de l'appareil Date/Horloge/Folioteur		
Date/Heure Folioteur		
<	Date / Heure numéro 1	>
Décalage du temps: +000 00:00:00 €		
Texte pour les abréviations de	es mois:	
Janvier: Jan	Février: Feb	Mars: Mar
Avril: Apr	Mai: May	Juin: Jun
Juillet: Jul	Août: Aug	Septembre: Sep
Octobre: Oct	Novembre: Nov	Décembre: Dec
ОК	Annuler	Aide

Función	Descripción	
Offset de tiempo	La configuración de un offset de fecha y hora se puede utilizar para, p. ej., calcular fechas de vencimiento automáticamente.	
	Introducir el offset o seleccionar.	
	El offset de tiempo tiene el formato ddd hh:mm:ss.	
	Los valores ajustados se añaden a la fecha actual del sistema.	
	Se pueden crear hasta 4 offsets ("Fecha/Hora número 1" a "Fecha/Hora número 4").	
Texto para las abreviaturas del mes	Abreviaturas para información del mes (3 caracteres)	

5.6.2.2 Menú de contexto objeto Fecha/Hora

Si se inserta un objeto de fecha/hora, la configuración corresponde a los ajustes por defecto. Con el menú de contexto se puede cambiar cada objeto Fecha/Hora

REINER

individualmente.

Para abrir el menú de contexto hacer clic con el botón derecho del ratón sobre el objecto de fecha/hora deseado.

El menú de contexto se abre como se indica en la siguiente figura:

1		
	tion	
Co Co Su	pier uper oprimer	
1 Ligne 2 [mm] (0.0)	calage du temps (1) calage du temps (2) calage du temps (3) calage du temps (4)	
Función	Descripción	
Editar	Se abre la ventana de configuración de la fecha y la hora para el objeto de fecha/hora seleccionado.	
Copiar	Copia el objeto.	
Cortar	Recorta el objeto.	
Borrar	Elimina el objeto.	
Offset de tiempo (1 a 4)	Seleccionar el offset de tiempo establecido anteriormente (Pestaña Archivo - Ajustes del dispositivo Fecha/Hora).	

5.6.3 Numerador

El numerador se utiliza para la numeración secuencial.

Si se inserta un objeto numerador, la configuración corresponde a los "Ajustes por defecto".

Cada una se puede cambiar individualmente utilizando el "Menú contextual de numerador".

La longitud mínima es de 1 carácter, la longitud máxima son 8 caracteres.

Hacer clic en el símbolo de **numerador** 💐 , mantener presionada la tecla del ratón y arrastrar en la línea/posición deseada, soltar la tecla del ratón.

Se abre la ventana de configuración para la "Numerador" (véase Ajustes por defecto).

Ajustes por defecto

Menú de contexto objeto numerador

5.6.3.1 Ajustes por defecto

Los ajustes por defecto modificados afectan a todos los futuros objetos de numerador.

En la barra de menú (a) seleccione la pestaña "Ajustes por defecto" y haga clic en "Numerador".

Se abre la ventana de configuración para "Numerador" como en la siguiente ilustración:

Folioteur		×
☑ Zéros de tête		
Font	fin	\sim
	fin	
	moyen	
ОК	Annuler Aide	

Función	Descripción
Ceros iniciales	Los ceros iniciales se pueden suprimir o imprimir (por ejemplo, 5 o 0000005).
	El número de puntos impresos depende del valor máximo establecido en el "círculo de números"
Fuente	Opciones: estrecho, mediano, negrita.

Pestaña Archivo - Ajustes del dispositivo Fecha/Hora

5.6.3.1.1 Pestaña Archivo - Ajustes del dispositivo Fecha/Hora/Numerador

 Hacer clic en el registro "Archivo" para abrir el diálogo "Ajustes de dispositivo Fecha/Hora/Numerador".y a continuación hacer clic en "Numerador".
 El diálogo se abre según lo ilustrado en la siguiente figura:

ERNST REINER GmbH & Co. KG

41

REINER

Réglages de l'appareil Date/Horloge/Folioteur		×
Date/Heure Folioteur	oteur 1>	
Réglages du folioteur Largeur de pas Répétition 1 Sens de comptage à reculons	Plage de numéros Minimal 0 Maximal 99999999 État du folioteur 0	
ОК А	nnuler Aide	

Ajustes de numerador

Función	Descripción
Paso	Indica la frecuencia de recuento del numerador (p. ej. 1,4,7 en pasos de 3 en 3).
Repeticiones	Indica el número de repeticiones de un texto a imprimir. Si, por ejemplo, se ajusta el valor 3, el numerador cuenta tres impresiones con el mismo número antes de seguir contando. Se puede ajustar un factor de repetición de 00 a 99. Con el valor 0, el numerador no avanza.
Numeración regresiva	El numerador puede hacer el recuento hacia arriba (p. ej. 10, 11, 12,) o hacia abajo (p. ej. 10, 9, 8,).

Círculo de números

El círculo de números define el rango de valores en el que un numerador hace el recuento.

Cuando se alcanza el valor máximo o el valor mínimo (en el caso de numeradores con recuento hacia arriba o hacia abajo

) el recuento continua en cada extremo de la escala.

Función	Descripción



Mínimo	Este valor marca el límite inferior del círculo de números y, por lo tanto, también determina el número de dígitos a imprimir cuando se activen los ceros iniciales.
Máximo	Este valor indica el límite superior del círculo de números
Estado del numerador	Aquí se puede ajustar el estado actual del contador dentro del rango de valores definidos.

5.6.3.2 Menú de contexto objeto numerador

Si se inserta un objeto numerador, la configuración corresponde a los ajustes por defecto. Con el menú de contexto se puede cambiar cada objeto numerador individualmente.

Para abrir el menú de contexto hacer clic con el botón derecho del ratón sobre el objeto numerador deseado.

El menú de contexto se abre como se indica en la siguiente figura:



Función	Descripción
Editar	Abre la ventana de configuración para el objeto numerador seleccionado.
Copiar	Copia el objeto.
Cortar	Recorta el objeto.
Borrar	Elimina el objeto.
Numerador (1 a 4)	Seleccionar el numerador establecido anteriormente (Pestaña Archivo - Ajustes del dispositivo Fecha/Hora - Numerador).

6 Mantenimiento

44

Cambiar cartucho de impresión Limpiar Contactos Cartucho de impresión Limpiar inyectores Limpiar el carro de impresión Limpiar la carcasa

6.1 Cambiar cartucho de impresión

Antes de utilizar la tinta especial (MP), lea atentamente las instrucciones de uso del cartucho de tinta.

▲ ATTENTION

Daños a la salud por ingestión de tinta.

- ¡No ingerir!
- ¡Guarde el cartucho de impresión fuera del alcance de los niños!

Cambiar cartucho de impresión ⇔ Fig. C + D



- Retirar la jetStamp 990 de la posición de base 4.
- ▶ Pulsar [MENU] y hojear ◀ ▶ hasta que aparezca "Cartridge change Start" en la pantalla.
- Pulsar [SELECT].

El carro de impresión se mueve al centro del dispositivo.

- Presionar el elemento de bloqueo ⁽⁸⁾ a la posición más trasera.
- Extraer el viejo cartucho de impresión 1 del carro de impresión 6.
- Retirar el nuevo cartucho de impresión (véase manual de instrucciones del cartucho de impresión P1).
- lnsertar el cartucho de impresión ${f T}$ en el asa acanalada ${f 16}$ en el carro de impresión.

Volver a empujar el elemento de bloqueo ⁽⁸⁾ hacia delante.

Pulsar [SELECT].

El carro de impresión se mueve a la posición inicial.

- Para acceder directamente al siguiente punto del menú, pulsar
 O -
- Para abandonar el menú principal, pulsar [RETURN]. Aparece la imagen de impresión seleccionada.

Limpiar Contactos Cartucho de impresión 6.2





En raras ocasiones, la suciedad en los contactos del cartucho de impresión 18 puede causar malos resultados de impresión.

- Retirar la jetStamp 990 de la posición de base 4.
- Pulsar [MENU] y hojear ◀ ► hasta que aparezca "Cartridge change Start" en la pantalla.
- Pulsar [SELECT].
 - El carro de impresión se mueve al centro del dispositivo.
- Presionar el elemento de bloqueo ⁽⁸⁾ a la posición más trasera.
- Retirar el cartucho de impresión 🕖 del dispositivo.
- Limpiar los contactos del cartucho de impresión 18 en el cartucho de impresión 7 y en el carro de impresión 6 con un paño suave, si es posible empapado en etanol (alcohol).
- Sujetar el cartucho de impresión $\overline{\mathcal{I}}$ en el asa acanalada $\overline{\mathbb{16}}$ e insertar en el carro de impresión.

Volver a empujar el elemento de blogueo (8) hacia delante.

Pulsar [SELECT].

El carro de impresión se mueve a la posición inicial.

46



6.3 Limpiar inyectores

AVERTISSEMENT

Posibilidad de ceguera por contacto de la tinta con los ojos.

iNo sujete la jetStamp 990 con los inyectores 11 contra la cara de las personas!

Si hay franjas en la impresión o problemas de calidad de impresión, puede ser que haya tinta seca en los inyectores 10.

Limpieza manual de inyectores

6.3.1 Limpieza manual de inyectores

Limpieza manual de inyectores \Rightarrow Fig. A + D

Para garantizar una alta calidad de impresión, los inyectores 10 deben limpiarse regularmente como sigue:

- Para disolver la tinta seca, presionar un paño ligeramente empapado en etanol (alcohol) durante unos tres segundos contra los inyectores 10.
- Limpiar la tinta disuelta y 11 secar los inyectores.

Para más información (ver también "Limpiar Contactos Cartucho de impresión").

Consultar instrucciones sobre temperaturas y humedad en "<u>Datos técnicos</u>" y en los documentos adjuntos sobre los cartuchos de impresión.

6.4 Limpiar el carro de impresión

La tinta y los residuos de tinta seca en el carro de impresión se eliminan con un paño de limpieza suave empapado en alcohol.

Consultar también "Limpiar los contactos de los cartuchos de impresión".

i

6.5 Limpiar la carcasa

▲ ATTENTION

Descarga eléctrica si entran líquidos en el dispositivo.

- Extraiga el adaptador de corriente del enchufe.
- Póngase en contacto con un distribuidor especializado o con el servicio REINER.

AVIS

48

Los agentes de limpieza agresivos pueden dañar la superficie de la carcasa.

- Para la limpieza no utilice detergente en polvo ni disolventes de material plástico.
- Limpiar la superficie del armazón, según sea necesario con un paño suave. Humedecer el paño en agua con un detergente suave si está muy sucia.

7 Detección y eliminación de fallos

Instrucciones de funcionamiento y mensajes de error

7.1 Instrucciones de funcionamiento y mensajes de error

Visualizar	Causa	Solución
Imprint too long	Imprimir imagen demasiado Iarga	En PCset: cambia el objeto y retransmitlo al dispositivo.
Imprint wrong format	Formato incorrecto de la imagen de impresión	En PCset: cambia el objeto y retransmitlo al dispositivo.
Cartridge missing	Falta el cartucho de impresión	Inserte el cartucho de presión.
Recharg. battery almost empty	Batería recargable casi vacía	Fuente de alimentación o USB y cargue las baterías.
Bluetooth init failed	Falta la inicialización bluetooth	Vuelve a intentarlo.
Print carriage movement blocked	Deslizamiento de presión bloqueado	movimiento de la corredera de presión se detuvo. Vuelve a intentarlo
Bluetooth receive failed	Bluetooth-Empfang fehlgeschlagen	Vuelve a intentarlo.
Device is locked	El dispositivo está bloqueado	Desbloquee el 990 (en el menú).
Recharg. battery empty	Batería recargable vacía	fuente de alimentación o USB y cargue las baterías.
Recharg. battery missing	Falta batería recargable	Baterías recargables.
Recharg. battery defective	Batería recargable defectuosa	Inserte nuevas baterías recargables.

49

REINER

8 Ficha técnica y accesorios

Placa de identificación Ficha técnica

Transporte y Eliminación

<u>Accesorios</u>

50

8.1 Placa de identificación

Antes de que el aparato esté conectado, observar la placa de identificación.

La placa de identificación se encuentra en la parte inferior del dispositivo. Significado:

Nº = Número de artículo

GEPR. = Fecha de prueba



- = jetStamp 990 adopta la marca CE de acuerdo con la Directiva válida actual para baja tensión y CEM.
- = *jetStamp* 990 is in accordance with the following standards or standardized documents FCC 47 CFR Ch.1 Part 15 Bluetooth: FCC: R7TAMB2300.
- = ¡No sujete la *jetStamp* 990 con los inyectores contra la cara de las personas!



Equipos eléctricos y electrónicos viejos

Los aparatos viejos no deben tirarse en la basura doméstica. Deben entregarse en un punto de recogida designado para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.

REINER

51

8.2 Ficha técnica

Ficha técnica		
Dimensiones dispositivo estándar Dimensiones estación base Altura total	101 x 81,45 x 158,95 mm (L x An x Al) 115,3 x 143,55 x 32,8 mm (L x An x Al) 177,35 mm	
Peso dispositivo estándar Peso estación base	aprox. 490 g aprox. 250 g	
Tiempo de impresión Series de impresión Series de impresión / Negrita	< 1 segundo > 5 segundos > 6 segundos	
Capacidad de la batería	Ø 900 (mín. 500) impresiones	
Técnica de impresión	Inyección de tinta	
Temperatura ambiente para el funcionamiento	10 °C +40 °C	
Humedad para el funcionamiento	10 % Humedad relativa 80 %	
Temperatura de almacenamiento Con cartuchos de impresión estándar Con cartuchos de impresión MP	10 °C +40 °C 10 °C +20 °C	
Humedad para el almacenamiento Con cartuchos de impresión	10 % Humedad relativa 80 %	
Temperatura ambiente para el transporte	-20 °C 40 °C (hasta 24 horas)	
Humedad para el transporte	10 % Humedad relativa 90 %	
Transferencia de datos	USB, Bluetooth (opcional)	
Fuente de alimentación	2 baterías AA NiMH recargables con fuente de alimentación incluida. Entrada: 100-240VCA, 50-60Hz, 0,3A Salida: 5VCC 1000mA	
Tiempo en standby por carga de batería	aprox. 6 días	
Tiempo de carga de batería	aprox. 3 horas	
Capacidad de impresión por cartucho de impresión	aprox. 300.000 caracteres	
Ruido	< 60dB (A) (valor de emisión relacionado con el lugar de trabajo según ISO 7779)	

52 PCset Ayuda jetStamp 990

Tipo de protección	IP 20
--------------------	-------

8.3 Transporte y Eliminación

transporte

AVIS

Daños en el dispositivo en caso de transporte inadecuado.

¡Utilizar sólo el embalaje que proporciona protección contra choques y golpes al dispositivo!

Eliminación



Baterías defectuosas o usadas

Las baterías usadas o recargables no deben desecharse con la basura doméstica.



Equipos eléctricos y electrónicos viejos

Los aparatos viejos no deben tirarse en la basura doméstica. Deben entregarse en un punto de recogida designado para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.

8.4 Accesorios

Cartuchos de impresión de inyección de tinta (Inkjet)

- Nº de pedido: 801 307 000, P1-S-BK (51604A-B) para papel y cartón, negro
- Nº de pedido: 801 307 050, P1-S-RD (51605R-R) para papel y cartón, rojo
- Nº de pedido: 791 050 000, P1-EF-AUB para huevos de gallina, berenjena
- № de pedido: 791 050 001, P1-EF-RD para huevos de gallina, rojo

Cartuchos de impresión inkjet (secado rápido)

- Nº de pedido: 791 060 000, P1-MP2-BK para metal y plástico, negro
- Nº de pedido: 791 060 030, P1-MP4-BK para vidrio, metal y plástico, negro
- Nº de pedido: 791 060 040, P1-MP6-YE para vidrio, metal y plástico, amarillo

Encontrará otros accesorios en https://www.reiner.de



9 Contacto

Ernst Reiner GmbH & Co. KG

Baumannstr. 16 78120 Furtwangen/Germany www.reiner.de

Servicio de reparación

Teléfono+49 7723 657-385Correo electrónicorepair@reiner.deMás información en nuestra página de inicio: www.reiner.de/reparatur

Servicio técnico y soporte

Teléfono	+49 7723 657-388
Correo electrónico	service@reiner.de

Ventas

Teléfono	+49 7723 657-0
Correo electrónico	customerservice@reiner.de

© 2020 Ernst Reiner GmbH & Co. KG

Todos los derechos reservados. Para la traducción, reimpresión o reproducción de este manual, ya sea por partes o de cualquier forma, deberán contar con nuestro permiso expreso por escrito. Los cambios en el contenido de este manual están sujetos a cambios sin previo aviso.

10 Manual de instrucciones

REINER



REINER

55

Index |

Index

- A -

Accesorios 52 Activar el Bluetooth 22 Activar/Desactivar el bloqueo del dispositivo 10 Actualización de firmware 24 Ajustar "Fecha/Hora" 19 Ajustes del dispositivo 28 Ajustes del dispositivo Fecha/Hora/Numerador 28 Ajustes objetos Ajustes por defecto 35, 37 Fecha/Hora 35, 37 Menú de contexto Objeto de Fecha/Hora 37 Menú de contexto Objeto de Texto 35 Numerador 35, 40 Texto 35 Archivo 28 Ayuda 29

- B -

Barra de herramientas 29 Barra de menú Ajustes por defecto 27 Archivo 27 Ayuda 27 Editar 27 Vista 27 Baterías Alcanzar la capacidad total 13 Cargar 13 Bloqueo de dispositivo 10 Bluetooth activar/Desactivar 10 Búsqueda de dispositivos Bluetooth REINER 28

- C -

Cambiar cartucho de impresión 45 Cambio de cartucho de impresión 10 Cargar baterías 18 Cartridge change (cambio de cartucho de impresión) 10 Change clock (cambiar la hora) 10 Configurar imagen de impresión 33 Contacto 53

- D -

Date/Time (Fecha/Hora)

Summertime (intervalo de tiempo de verano) 10 Descripción de símbolos 14

- E -

Ejemplo de flujo de trabajo: Generar imagen de impresión Configurar imagen de impresión 33 Imprimir imagen de impresión 33, 34 Transferir imagen de impresión 33 Transferir la imagen de impresión a la jetStamp 990 33 Elementos de control 6 Establecer conexión Bluetooth 32 Establecer horario de verano 19

- F -

Fallos 49 Fecha/Hora Ajustes por defecto 37 Ficha técnica 51 Ficha técnica y accesorios 50

- | -

Imágenes de impresión guardadas 21 Imprimir imagen de impresión 23, 34 Información 29 Insertar baterías 18 Insertar cartucho de impresión 20 Instalar el software 24 Instalar el software PCset de REINER 24 Instrucciones de funcionamiento y mensajes de error 49 Instrucciones de seguridad 16 Instrucciones de seguridad 16 Instrucciones de seguridad para baterías 15 Interfaz de usuario 27 Barra de herramientas 29 Barra de menú 27 Objetos 31

- L -

Limpiar Contactos Cartucho de impresión 46 Limpiar el carro de impresión 47 Limpiar inyectores 47 Limpiar la carcasa 48 Limpieza manual de inyectores 47

- M -

56

Manipulación segura de cartuchos de impresión 16 Mantenimiento 44 Limpiar Contactos Cartucho de impresión 46 Limpiar el carro de impresión 47 Limpiar inyectores 47 Limpiar la carcasa 48 Model Version (versión del modelo) 12 Modelo 12

- N -

Numbering machine (numerador 1 - 4) 11 Numerador 40 Ajustes por defecto 41 Menú de contexto objeto numerador 43

- 0 -

Objetos 31

- P -

Pantalla y funciones de las teclas 8 Pestaña Archivo - Ajustes del dispositivo Fecha/Hora 39 Pestaña Archivo - Ajustes del dispositivo Fecha/Hora/Numerador 41 Placa de identificación 50 Preparación y puesta en marcha Ajustar "Fecha/Hora" 17 Imágenes de impresión guardadas 17 Imprimir imagen de impresión 17 Insertar cartucho de impresión 17 Instalar el PCset de REINER 17 Puesta en marcha de la jetStamp 990 17 Resumen de imágenes de impresión guardadas 17 Seleccionar imagen de impresión 17 Preparar la jetStamp 990 para el PCset de REINER 26 Puesta en marcha de la jetStamp 990 17

- R -

Requisitos del sistema 24 Resumen de imágenes de impresión guardadas 22

- S -

Seleccionar imagen de impresión 22 Settings (ajustes en el dispositivo) Cartridge type (tipos de cartucho de impresión) 11 Double print (impresión doble) 11 Factory settings (ajustes de fábrica) 11 Password change (cambiar contraseña) 11 Password menu (menú contraseña) 11 Subir imágenes de impresión 28

- T -

Texto Ajustes por defecto 35 Menú de contexto Objeto de Texto 36 Transferir imagen de impresión 33 Transferir imágenes de impresión 28 Transporte y Eliminación 52

- V -

Versión de Software 12







REINER 990088-103 A | V02.00 Build 0001 I 09.2020