





Manual de instrucciones

ES

Inhaltsverzeichnis

I	sp	eed-i-Jet 798	4
1.1	Elei	ementos de control	5
	1		-
II	Int	formación importante	1
III	Ра	ara su seguridad	8
3.1	Des	scripción de símbolo	
3.2	Adv	vertencias de seguridad para las pilas recargables	9
33	Δdv	vertencias de seguridad	10
2.4	Mai	vinulación cogura de los cortushos de impresión	10
3.4	war	Impulación segura de los cartúcnos de Impresión	
IV	Pre	eparación	11
4.1	Col	locar las pilas	11
4.2	Car	rgar las pilas	12
4.3	Uso	o del cartucho de impresión	13
4.4	Inst	talar el software PCset	
4	4 1	Requisitos del sistema	14
4	.4.2	Instalar software	
v	۸	liegoián de goffware DCost	15
V	Ар	Dicación de Soltware PCSet	15
5.1	Eje	ecutar el software	15
5.2	Inte	erfaz de usuario	15
5	.2.1	Barra de menús	
	5.2.	.1.1 Línea	
	5.2.	.1.2 Ajustes	
_	5.2.	.1.3 Ayuda	
5.	.2.2	Comandos de menú	
5	.2.3	Objetos	
5	.2.4	Ajustes	
	5.2.4	.4.1 Ajustes speed-i-jet 798	
5	5.Z.4	.4.2 Caribia kuona.	
J	.2.J 5 2 I	5 1 Agregar línea	
	5.2	5.2 Borrar línea	
	5.2.	.5.3 Imprimir línea	
	5.2.	.5.4 Transferir línea	
	5.2.	.5.5 Exportar línea	
	5.2.	.5.6 Importar línea	
5.3	Eje	emplo flujo de trabajo: crear imágenes de impresión	21
5	.3.1	Proyectar un ejemplo de impresión	
5	.3.2	Transferir la impresión a su speed-i-Jet 798	
5	.3.3		
5	.3.4	Imprimir impresión	
5.4	Aju	ustes objetos	24

2

REINER

3

5	5.4.1 T	exto	24
5	5.4.2 H	lora	25
	5.4.2.1	1 Definir el formato de hora individual	
	5.4.2.2	2 Ajustar la hora	
5	5.4.3 F	echa	28
	5.4.3.1	1 Definir el formato de hora individual	
	5.4.3.2	2 Ajuste de fecha	30
5	5.4.4 N	lumerador	
	5.4.4.1	1 Definir el formato de numerador individual	
	5.4.4.2	2 Ajustes numerador	
VI	Adv	rertencia	34
6.1	Susti	tuir cartucho de impresión	35
6.2	Limp	iar los contactos del cartucho de impresión	36
6.3	Limp	iar las boquillas	36
6	6.3.1 L	impieza manual de las boquillas	37
6.4	Limp	iar carcasa	37
\/11	Date	oggión y aliminagión da fallas dal	
V II		ección y ciminación de fallos del	20
VII	sist	ema	38
V II 7.1	SiSt	ema ema as por las que no carga las pilas recargables	38 38
7.1 7.2	Siste Caus Seña	ema as por las que no carga las pilas recargables iles ópticas (LED)	38 38 39
7.1 7.2 VIII	Siste Caus Seña	ema as por las que no carga las pilas recargables iles ópticas (LED)	38 38 39 41
7.1 7.2 VIII	Siste Caus Seña Date	ema as por las que no carga las pilas recargables iles ópticas (LED) os técnicos y accesorios	38 38 39 41
7.1 7.2 VIII 8.1 8.2	Seña Dato	ema as por las que no carga las pilas recargables lles ópticas (LED) os técnicos y accesorios a de identificación	38 38 39 41 41
7.1 7.2 VIII 8.1 8.2	Siste Caus Seña Date Placa	ema as por las que no carga las pilas recargables iles ópticas (LED) OS técnicos y accesorios a de identificación s técnicos	38 38 39 41 41 42
7.1 7.2 VIII 8.1 8.2 8.3	Siste Caus Seña Dato Placa Datos Trans	ema as por las que no carga las pilas recargables iles ópticas (LED) OS técnicos y accesorios a de identificación s técnicos sporte y eliminación	38 38 39 41 41 42 43
7.1 7.2 VIII 8.1 8.2 8.3 8.4	Siste Caus Seña Dato Placa Datos Trans Acces	ema as por las que no carga las pilas recargables iles ópticas (LED) OS técnicos y accesorios a de identificación s técnicos sporte y eliminación sorios	38 39 41 41 42 43 43
7.1 7.2 VIII 8.1 8.2 8.3 8.4 IX	Siste Caus Seña Dato Placa Datos Trans Acces	ema as por las que no carga las pilas recargables iles ópticas (LED) OS técnicos y accesorios a de identificación s técnicos sporte y eliminación sorios	38 39 41 41 42 43 43 44
7.1 7.2 VIII 8.1 8.2 8.3 8.4 IX X	Siste Caus Seña Dato Placa Datos Trans Acces Con Mar	ema as por las que no carga las pilas recargables Iles ópticas (LED) OS técnicos y accesorios a de identificación s técnicos sporte y eliminación sorios Itacto nual de instrucciones	38 39 41 41 42 43 43 44 45

1 speed-i-Jet 798







REINER

5



- 1 Tecla disparadora
- 2 Caperuza protectora rojo
- 3 Cubierta del cabezal de impresión
- 4 Boquillas
- (5) Compartimento de las pilas
- 6 Indicador del estado de carga verde
- Puerto mini USB

- 8 Ojo de sujeción
- 9 LED rojo
- 10 Asa
- 11 Cartucho de impresión
- 12 Contactos del cartucho de impresión
- 13 Plaquita de filtro
- 14 Lámina protectora

2 Información importante

Antes de la puesta en marcha del *speed*-i-Jet 798 es imprescindible que usted lea el manual, y en especial, las indicaciones de seguridad. Esto es por su seguridad y evitará daños en el dispositivo, dudas en el trato con los sellos eléctricos y los riesgos de seguridad asociados.

3 Para su seguridad

Descripción de símbolo

Advertencias de seguridad para las pilas recargables

Advertencias de seguridad

Manipulación segura de los cartuchos de impresión

3.1 Descripción de símbolo

A PELIGRO

Advertencias de peligro que causan **la muerte o lesiones graves de inmediato** en caso de incumplimiento.

ADVERTENTIA

Advertencias de peligro que causan la muerte o lesiones graves en caso de incumplimiento.

ATENCIÓN

Advertencias de peligro que causan lesiones en caso de incumplimiento.

AVISO

Advertencias de peligro que causan daños materiales en caso de incumplimiento.

Aquí se le solicitará las medidas.

i.

Consejos y sugerencias para que usted se familiarice de forma aún más sencilla con su *speed*-i-Jet 798.

3.2 Advertencias de seguridad para las pilas recargables

Las pilas recargables se desgastan. No se puede garantizar que duren más de seis meses.

ADVERTENTIA

Peligro de explosión por contacto con el fuego.

No tire las pilas recargables al fuego.

ATENCIÓN

Peligro de lesiones debido a la destrucción de la cubierta de la batería si utiliza pilas recargables no adecuadas o pilas recargables no recargables.

¡Utilice únicamente las pilas recargables especificadas para el dispositivo!

Tipo de uso

Utilice sólo el adaptador de CA o el puerto USB del PC para cargar las pilas recargables.

Usar sólo pilas recargables (dos unidades) del modelo níquel-hidruro metálico (número de artículo REINER: 946 192 - 000) de AA.

Cambie siempre todas las pilas recargables usadas a la vez. Las pilas recargables no autorizadas pueden provocar daños o fallos de funcionamiento.

Utilice sólo pilas recargables autorizadas.

Empezar

¡Tenga en cuenta la polaridad de las pilas recargables cuando se inserta, véanse los símbolos!

Eliminación



Baterías defectuosas o usadas

Las baterías defectuosas o usadas no deben tirarse a la basura doméstica.

INER

3.3 Advertencias de seguridad

ADVERTENTIA

Peligro de ceguera por el contacto de la tinta con los ojos.

> ¡No acercar la boquilla del *speed*-i-Jet 798 a la cara de las personas!

ATENCIÓN

Peligro de tropiezo y daños en el dispositivo si los cables del dispositivo se encuentran dispersos por la habitación.

Colocar los cables del dispositivo de manera que no supongan una fuente de peligro!

AVISO

Daños en el dispositivo en caso de transporte inadecuado.

¡Utilizar sólo el embalaje que proporciona protección contra choques y golpes al dispositivo!

AVISO

Daño en el dispositivo debido a la condensación.

Antes de empezar, jesperar hasta que el aparato haya alcanzado la temperatura ambiente y esté totalmente seco!

3.4 Manipulación segura de los cartuchos de impresión

ADVERTENTIA

Peligro de ceguera por el contacto de la tinta con los ojos.

¡No acercar la boquilla del speed-i-Jet 798 a la cara de las personas!

ATENCIÓN

La ingestión de tinta provoca daños a la salud.

- ¡No ingerir!
- ¡Mantener el cartucho de impresión alejado de los niños!

4 Preparación

Colocar las pilas

Cargar las pilas

Uso del cartucho de impresión

Instalar el software PCset

4.1 Colocar las pilas

Colocar las pilas ⇔ Fig. ■

Las pilas recargables deben estar completamente cargadas antes de su primer uso. El tiempo de carga es de aprox. 3 horas. Las pilas recargables están cargadas cuandoel indicador verde 6 se apaga.



- Abra el compartimento de las pilas 5.
- Preste atención a la polaridad correcta y coloque las pilas.
- Cierre el compartimento de las pilas 5.

4.2 Cargar las pilas

Cargar las pilas \Rightarrow Fig. D



No es posible la carga de un conector USB sin una fuente de alimentación externa.

Conecte el puerto mini USB 7 con el PC a través del cable USB. El indicador de carga verde 6 se ilumina.

4.3 Uso del cartucho de impresión

Cambie el cabezal de impresión cuando la impresión no sea nítida o incompleta.

ATENCIÓN

La ingestión de tinta provoca daños a la salud.

- ¡No ingerir!
- ¡Mantener el cartucho de impresión alejado de los niños!

Uso del cartucho de impresión ⇔ Fig. A + C + E



- Retire la caperuza protectora ².
- Abra la cubierta del cabezal de impresión 3.
- Sacar el nuevo cartucho de impresión ¹¹ del envase y retirar la lámina protectora ¹⁴ de la boquilla ⁴ o clip.
- Al usar tinta estándar sujetar la plaquita del filtro ¹³ (también se encuentra en el envase) en la boquilla ⁴ del cartucho de impresión ¹¹ hasta que salga tinta.
- Utilizar cartucho de impresión 11.
- Cierre el cabezal de impresión 3.

4.4 Instalar el software PCset

Requisitos del sistema

Instalar software

4.4.1 Requisitos del sistema

Dispositivos de REINER compatibles

- speed-i-Jet 798

Hardware

- Capacidad de memoria libre en el disco duro 3 MB
- 1 disquetero 1 CD-ROM
- 1 interfase USB libre

Sistemas operativos compatibles

- Windows 7, Windows 7 64 Bit, Windows 8, Windows 8 64 Bit, Windows 10, Windows 10 64 Bit

4.4.2 Instalar software

Para la instalación, se necesitan permisos de administrador en el PC.

- Introducir CD de PCset en la unidad.
- Si el programa de instalación no se inicia automáticamente, ejecute el archivo "setup.exe".
- Siga las instrucciones del programa de instalación.

REINER

15

5 Aplicación de software PCset

Ejecutar el software

Interfaz de usuario

Ejemplo flujo de trabajo: crear imágenes de impresión

Ajustes objetos

5.1 Ejecutar el software

Haga doble clic en el símbolo speed-i-Jet 798 PCset . El software PCset se inicia.

5.2 Interfaz de usuario



5.2.1 Barra de menús

En la barra de menú (a) encontrará los comandos de menú específicos del PCset.

-					
🖌 speed-i-Jet 798 PCset					
Línea	Ajustes	Ayuda			
<u>Línea</u>					
<u>Ajustes</u>					
<u>Ayuda</u>					

5.2.1.1 Línea

Función	Descripción
Agregar	Se añade una línea nueva. La línea nueva se incorpora después de la línea actual, recibiendo la numeración correspondiente.
Borrar	La línea nueva se incorpora después de la línea actual, recibiendo la numeración correspondiente.
Imprimir	La línea actual se imprime en una impresora normal. Favor de tener en cuenta, que esta línea no puede estar vacía.
Transferir	La línea se transfiere al equipo speed-i-Jet 798.
Exportar	Guardar las imágenes de impresión mostradas como archivo DAT.
Importar	Las imágenes impresas se transfieren al dispositivo.
Terminar	Cierra el PCset.

5.2.1.2 Ajustes

Función	Descripción
Ajustes speed-i-Jet 798	Se pueden configurar los ajustes speed-i-Jet 798.
Cambiar idioma	Ajustar el idioma de la interfaz de usuario. El idioma marcado con el ganchillo se encuentra activo momentáneamente.

5.2.1.3 Ayuda

Función	Descripción
Ayuda	La ayuda se llama con la tecla F1. Algunas ventanas tienen también un botón de "Ayuda".
Acerca de	Muestra informaciones sobre <i>speed</i> -i-Jet 798 PCset y <i>speed</i> -i-Jet 798.



Aplicación de software PCset

17

5.2.2 Comandos de menú

Barra de herra- mientas (b)	Comando	Descripción
�₽	Seleccionar línea	Use las teclas de flecha para seleccionar la línea a editar y transferir.
2 2	Cesto de papeles	Para eliminar un icono, se puede Drag & Drop en la papelera.
→/	Transferir	La hora, la fecha, los ajustes y el texto a imprimir se transfieren a la <i>speed</i> -i-Jet 798. Se puede seleccionar lo que se transfiere al dispositivo.
3	Terminar	Cierra el PCset.

5.2.3 Objetos

Los textos a imprimir se componen de objectos de los cuatro grupos de objectos que se describen a continuación. Use la función de Drag & Drop para colocar los objectos.

Se pueden configurar las propiedades de cada uno de los grupos de objetos. Para acceder a los menús de ajuste de formato, haga doble clic con el botón derecho del ratón en el respectivo objecto.

Barra de herra- mientas (b)	Comando	Descripción
▶	Texto	Para insertar el texto del campo de entrada de textos en las líneas del texto a imprimir, use la función de Drag & Drop.
3	Hora	La hora se inserta mediante Drag & Drop el objeto hora en las líneas del texto a imprimir.
112 1	Fecha	La fecha se inserta mediante Drag & Drop el objeto fecha en las líneas del texto a imprimir.
	Numerador	El numerador se inserta mediante Drag & Drop el objeto numerador en las líneas del texto a imprimir. El numerador se utiliza para la numeración secuencial.

5.2.4 Ajustes

La ajustes se puede ajustar en la barra de menús ⓐ, en la pestaña "Ajustes".

Ajustes speed-i-Jet 798

Cambiar idioma

5.2.4.1 Ajustes speed-i-Jet 798

i Durante la transmisión, prestar atención a la transmisión conjunta de los ajustes modificados.

Esos ajustes no tienen influencia alguna sobre las ejecuciones en el programa *speed*-i-Jet 798 PCset, y solamente son efectivos después de la transmisión al equipo *speed*-i-Jet 798.

Ajustes speed-i-Jet 798
Retardo de impresión
Corto Largo
Velocidad de impresión
Despacio Rápido
Dirección de impresión
De izquierda a derecha
O De derecha a izquierda
Indicación: Transfiera los ajustes de speed-i-Jet 798: Menú ''Línea/Transferir'', seleccione ''Ajustes''
OK Estándar Cancelar

Función	Descripción
Retardo de impresión	Tiempo de espera entre el inicio de impresión en el <i>speed</i> -i-Jet 798 (mediante la tecla de disparo de impresión) y el inicio de impresión. Ese retardo se puede ajustar a un máximo de 2,5 segundos.
Velocidad de impresión	Son posibles cinco niveles de rápido a lento.
Dirección de impresión	De izquierda a derecha o de derecha a izquierda.
	El estándar es de izquierda a derecha.
Estándar	Con el botón "Estándar" se restablecen todos los ajustes al valor por "Defecto" (ajustes iniciales).

5.2.4.2 Cambiar idioma

El idioma actual está señalado con una marca de verificación. Para cambiar los ajustes, haga clic sobre el idioma deseado.

Se puede cambiar entre los siguientes idiomas:

Inglés	Español	Portugues
Alemán	Italiano	Hungaro
Francés	Polaco	Checo

5.2.5 Gestión de lineas

Con el *speed*-i-Jet 798 PCset se puede gestionar un número indeterminado de líneas. Las líneas modificadas o de nueva creación son numeradas y almacenadas automáticamente, cuando se conecta entre líneas o se termina el programa.

Agregar línea

Borrar línea

Imprimir línea

Transferir línea

Exportar línea

Importar línea

5.2.5.1 Agregar línea

Para agregar una línea, seleccionar la pestaña "Línea" en la barra de menú (a) y hacer clic en "Agregar".

- 0 -

Con el botón derecho del ratón, pulsar sobre el texto a imprimir C y hacer clic en "Agregar línea".

Las modificaciones en la línea actual son almacenadas anteriormente. La línea nueva se incorpora después de la línea actual, recibiendo la numeración correspondiente. La numeración la realiza el propio programa y el usuario no tiene influencia alguna sobre este proceso.

Se puede realizar un número indeterminado de líneas.

5.2.5.2 Borrar línea

Para borrar una línea, seleccionar la pestaña "Línea" en la barra de menú (a) y hacer clic en "Borrar".

- 0 -

Con el botón derecho del ratón, pulsar sobre el texto a imprimir C y hacer clic en "Borrar línea". Se borra la línea actual y se conecta la línea anterior. Las líneas se numeran de nuevo.

5.2.5.3 Imprimir línea

Para imprimir una línea, seleccionar la pestaña "Línea" en la barra de menú (a) y hacer clic en "Imprimir".

- 0 -

Con el botón derecho del ratón, pulsar sobre el texto a imprimir c y hacer clic en "Imprimir línea".

La línea actual se imprime en una impresora normal.

Favor de tener en cuenta, que esta línea no puede estar vacía.

5.2.5.4 Transferir línea

Para transferir una línea, seleccionar la pestaña "Línea" en la barra de menú (a) y hacer clic en "Transferir".

- 0 -

Con el botón derecho del ratón, pulsar sobre el texto a imprimir c y hacer clic en "Transferir línea".

La línea se transfiere al equipo speed-i-Jet 798.

5.2.5.5 Exportar línea

- Con ayuda de las flechas cambiar a la línea que se desea exportar.
- En la barra de menú (a), seleccione la pestaña "Línea" y haga clic en "Exportar".
- Seleccionar la carpeta y el fichero o nombre de fichero, donde se desea situar la línea. Si se desea exportar varias líneas, repetir entonces los tres pasos para cada línea, empleando siempre el mismo fichero.

5.2.5.6 Importar línea

Solamente pueden leerse los ficheros confeccionados con speed-i-Jet 798 PCset.

- Para importar una línea, seleccionar la pestaña "Línea" en la barra de menú (a) y hacer clic en "Importar".
- Seleccionar el fichero donde se colocó (colocaron) la(s) línea(s), haciendo clic sobre Abrir. Las líneas importadas se añaden al final y se numeran de nuevo de forma correspondiente. Se conecta automáticamente a la última línea.

5.3 Ejemplo flujo de trabajo: crear imágenes de impresión

Proyectar un ejemplo de impresión

Transferir la impresión a su speed-i-Jet 798

Ajustes transferir impresión

Imprimir impresión

5.3.1 Proyectar un ejemplo de impresión

Crear el ejemplo de impresión de la siguiente manera.



- Haga clic en el cuadro de entrada.
- Introduzca "Entrada".
- Haga clic en el símbolo de texto y mantenga el botón del ratón presionado. Arrástrelo hacia la primera posición de la línea y suelte el botón del ratón.
- Arrastre el símbolo del numerador al la misma manera a la línea.

El **numerador** sirve para numerar correlativamente.

Proceda de la misma manera con los símbolos para la fecha ¹¹ y la hora

Su línea debería ser idéntica a la que se muestra aquí:



5.3.2 Transferir la impresión a su speed-i-Jet 798

Puede consultar lo que se puede transferir a la speed-i-Jet 798 en "Ajustes transferir impresión".

- Conecte el conector mini USB en el puerto mini USB del compartimento de las pilas del speed-i-Jet 798.
- Conecte el conector USB con una conexión USB libre del PC.
- Haga clic en el símbolo visituado a la derecha junto a la visión previa de para transferir la impresión. Se abrirá el menú de transferencia.
- Haga clic en OK.
 Se transmitirá la impresión.

5.3.3 Ajustes transferir impresión

Aquí puede seleccionar lo que se va a transferir a la speed-i-Jet 798:

Transferencia 🧾	9
I Hora y fecha □ Ajustes I Línea Lista	
OK Cancelar	

Función	Descripción
Hora y Fecha	Ese punto no puede desactivarse, porque la fecha y la hora siempre se transmiten. Si la fecha y/o la hora no fueron modificadas con anterioridad, se transfieren los ajustes actuales del ordenador de fecha y hora.
Ajustes	Transferir los Ajustes speed-i-Jet 798.
Línea	Transferir la línea actual de impresión al equipo.

Aplicación de software PCset

5.3.4 Imprimir impresión

ADVERTENTIA

Peligro de ceguera por el contacto de la tinta con los ojos.

¡No acercar la boquilla 4 del speed-i-Jet 798 a la cara de las personas!

Imprimir

La calidad de la impresión depende de la velocidad con la que se pasa el *speed*-i-Jet 798 sobre la superficie a imprimir.

- Desenchufe el cable USB del speed-i-Jet 798.
- Retire la caperuza protectora 2.
- Coja el speed-i-Jet798 con la mano igual que un lápiz.
- Mantenga la tecla disparadora 1 presionada y pase el dispositivo con la boquilla 4 del cabezal de impresión sobre la superficie a imprimir.

23

REINER

5.4 Ajustes objetos

Drag & Drop fácil y rápidamente en la línea los símbolos de texto A, hora , fecha y numerador

Mediante doble clic o pulsando el botón derecho sobre los símbolos en la barra de herramientas b, puede realizar otros ajustes.

<u>Texto</u>

<u>Hora</u>

<u>Fecha</u>

Numerador

5.4.1 Texto



Para insertar el texto del campo de entrada de textos en las líneas del texto a imprimir, use la función de Drag & Drop.

- Haga clic en el cuadro de entrada.
- Introduzca texto.

Haga clic en el símbolo de texto y mantenga el botón del ratón presionado. Arrástrelo hacia la primera posición de la línea y suelte el botón del ratón.

Para cambiar el texto, Drag & Drop el Símbolo de texto A al campo de entrada.

Mediante doble clic o pulsando el botón derecho sobre el símbolo de texto, se muestran los caracteres permitidos.

REINER

Aplicación de software PCset

25



5.4.2 Hora

÷

La hora se inserta mediante Drag & Drop el objeto hora en las líneas del texto a imprimir.

Se puede elegir entre dos formatos. Además, se puede crear un formato personalizado.

Para abrir el diálogo "Parámetros", haga clic con el botón derecho del ratón sobre el símbolo de hora y en "Parámetros", o mediante doble clic sobre el símbolo de hora El diálogo se abre según lo ilustrado en la siguiente figura:

Hora	—
 ○ HH:MM (13:30) ○ HH:MM ×× (01:30 PM) ○ Formato propio am1+am2+" "+ah1+ah2 	Ajustar la hora Ayuda
ОК	Cancelar

Se pueden hacer ajustes para la hora.

Función	Descripción
Formato propio	Crear formato personalizado.
Ajustar la hora	Aquí se puede cambiar la hora.
<u>Ayuda</u>	Acceder a la ayuda en línea.
ОК	Con "OK" se aceptan las modificaciones de formato.

Definir el formato de hora individual

Ajustar la hora

5.4.2.1 Definir el formato de hora individual

Se puede elegir entre dos formatos. Además, se puede crear un formato personalizado.

- Caracteres de texto (Ejemplo "/") tienen que ser escritos entre comillas.
- Para emplear el carácter ' " ', hay que entrar "\"".



Bloques de texto (Ej.:h1) y caracteres variables de texto (Ej.:"/") tienen que ser enlazados con "+" (Ej.:h1+h2+"/").



Aplicación de software PCset

27

Abreviatura del formato

Función	Descripción	
h1	La hora con dos dígitos (00 a 23)	
h2	Lugar de las unidades para la hora en formato de 24 horas	
ah1	La hora con dos dígitos (01 a 12)	
ah2	Lugar de las unidades para la hora en formato de 12 horas	
m1	Los minutos con dos dígitos (00 a 59)	
m2	Lugar de las unidades para los minutos	
am1	Una señal con formato de doce horas con las letras A o P	
am2	Una señal con formato de doce horas con las letra M	

Para abrir el diálogo "Parámetros", haga clic con el botón derecho del ratón sobre el símbolo de hora y en "Parámetros", o mediante doble clic sobre el símbolo de hora El diálogo se abre según lo ilustrado en la siguiente figura:

Hora	•
 ○ HH:MM (13:30) ○ HH:MM XX (01:30 PM) ● Formato propio am1+am2+" "+ah1+ah2 	Ajustar la hora Ayuda
ОК	Cancelar

- Hacer clic sobre el "Formato propio".
- Introducir el formato deseado en el campo de entrada.
- Confirmar el mensaje con OK.
- Arrastrar el símbolo de hora a la posición deseada mediante Drag & Drop.

5.4.2.2 Ajustar la hora

Ajustar la hora		x
Horas:	Minutos:	_
OK		Cancelar

Entrar la hora y los minutos, seleccionados AM/PM si es posible.

Pulsar OK.

speed-i-Jet 798 cambia a la hora editada durante la próxima transmisión de datos.

5.4.3 Fecha



La fecha se inserta mediante Drag & Drop el objeto fecha en las líneas del texto a imprimir.

Se puede elegir entre ocho formatos. Además, se puede crear un formato personalizado.

Fecha			×
C DD.MM.AAAA O AAAA-MM-DD O DD.MMM AAAA O MMM DD AAAA O DD.MM.AA O AA-MM-DD O DD.MMM AA O MMM DD AA O Formato propio	(07.09.2004) (2004-09-07) (07.SEP 2004) (SEP 07 2004) (07.09.04) (04-09-07) (07.SEP 04) (SEP 07 04)		Ajuste de fecha Ayuda
OK		Can	celar

Se pueden hacer ajustes para la fecha.



Aplicación de software PCset

Función	Descripción
Formato propio	Crear formato personalizado.
Ajuste de fecha	Aquí se puede cambiar la fecha.
<u>Ayuda</u>	Acceder a la ayuda en línea.
ОК	Con "OK" se aceptan las modificaciones de formato.

Definir el formato de hora individual

Ajuste de fecha

5.4.3.1 Definir el formato de hora individual

Se puede elegir entre ocho formatos. Además, se puede crear un formato personalizado.

Caracteres de texto (Ejemplo "/") tienen que ser escritos entre comillas.

Para emplear el carácter ' " ', hay que entrar "\"".

Para emplear el carácter '&', hay que entrar "&&"".

Bloques de texto (Ej.:d1) y caracteres variables de texto (Ej.:"/") tienen que ser enlazados con "+" (Ej.:d1+d2+"/").

Abreviatura del formato

Función	Descripción
d1	El día del mes con dos dígitos (01 a 31)
d2	Lugar de las unidades para los días
mo1	El mes del año con dos dígitos (01 a 12)
mo2	Lugar de las unidades para los meses
ao1-ao4	Abreviatura para el mes (hasta 4 caracteres)
y1	Milenio
y2	Siglo
у3	Década
y4	Año completo (0000 a 9999)

Para abrir el diálogo "Parámetros", haga clic con el botón derecho del ratón sobre el símbolo de fecha y en "Parámetros", o mediante doble clic sobre el símbolo de fecha El diálogo se abre según lo ilustrado en la siguiente figura:

Fecha		X
C DD.MM.AAAA C AAAA-MM-DD C DD.MMM AAAA C MMM DD AAAA C DD.MM.AA C AA-MM-DD C DD.MMM AA C MMM DD AA Formato propio	(07.09.2004) (2004-09-07) (07.SEP 2004) (SEP 07 2004) (07.09.04) (04-09-07) (07.SEP 04) (SEP 07 04)	Ajuste de fecha Ayuda
OK		Cancelar

- Hacer clic sobre el "Formato propio".
- Introducir el formato deseado en el campo de entrada.
- Confirmar el mensaje con **OK**.
- Arrastrar el símbolo de fecha a la posición deseada mediante Drag & Drop.

5.4.3.2 Ajuste de fecha

Durante la primera llamada se indica la fecha del ordenador.

Ajuste de fecha	x
Día: Mes: 2 🔹 Junio	Año: ▼ 2020 ÷
ОК	Cancelar

Entrar el día, mes y el año.

```
Haga clic en OK.
```

speed-i-Jet 798 cambia a la fecha editada durante la próxima transmisión de datos.



5.4.4 Numerador

ъ	_	ь	_
	_		-
			-
		100	

El numerador se inserta mediante Drag & Drop el objeto numerador en las líneas del texto a imprimir. El numerador se utiliza para la numeración secuencial.

Numerador			— ×-
Valor mínimo: Valor máximo: Repeticiones: Paso: Valor actual: ♥ Con ceros pre Decremento ♥ Formato propio n4+n5+n6	1 999999 1 1 1 1 cedentes	(0-999998) (2-999999) (1-99) (1-99) (1-999999)	E stándar Ayuda
OK Cancelar			

Se pueden hacer ajustes para el numerador (véase "Ajustes numerador").

Función	Descripción
Formato propio	Crear formato personalizado.
Estánder	Con el botón "Estándar" se restablecen todos los ajustes al valor por "Defecto" (ajustes iniciales).
<u>Ayuda</u>	Acceder a la ayuda en línea.
ОК	Con "OK" se aceptan las modificaciones de formato.

Definir el formato de numerador individual

Ajustes numerador

32 PCset Ayuda 798

5.4.4.1 Definir el formato de numerador individual

Caracteres de texto (Ejemplo "/") tienen que ser escritos entre comillas.

Para emplear el carácter ' " ', hay que entrar "\"".

Para emplear el carácter '&', hay que entrar "&&"".

i Bloc

Bloques de texto (Ej.:n1) y caracteres variables de texto (Ej.:"/") tienen que ser enlazados con "+" (Ej.:n1+n2+"/").

Abreviatura del formato

Función	Descripción	
n1	Lugar de las cienmilésimas	
n2	Lugar de las diezmilésimas	
n3	Lugar de las milésimas	
n4	Lugar de las centésimas	
n5	Lugar de las decenas	
n6	Lugar de las unidades	

Para abrir el diálogo "Parámetros numerador", haga clic con el botón derecho del ratón sobre el símbolo de numerador a y en "Parámetros", o mediante doble clic sobre el símbolo de numerador a.

Numerador				— ×
Valor mínimo: Valor máximo: Repeticiones: Paso: Valor actual: ✓ Con ceros pred Decremento ✓ Formato propio n4+n5+n6	1 9999999 1 1 1 1 cedentes	(0-999998) (2-999999) (1-99) (1-99) (1-999999)		Estándar Ayuda
ОК			Cance	elar

El diálogo se abre según lo ilustrado en la siguiente figura:

Aplicación de software PCset

REINER

- Hacer clic sobre el "Formato propio".
- Introducir el formato deseado en el campo de entrada.
- Confirmar el mensaje con **OK**.
- Arrastrar el símbolo de numerador a la posición deseada mediante Drag & Drop.

5.4.4.2 Ajustes numerador

Num	erador				×
	Valor mínimo: Valor máximo: Repeticiones: Paso: Valor actual: I Con ceros pred Decremento I Formato propio n4+n5+n6	1 999999 1 1 1 1 cedentes	(0-999998) (2-999999) (1-99) (1-99) (1-999999)		Estándar Ayuda
	OK			Ca	ncelar

Función	Descripción
Valor mínimo	Este valor indica el límite inferior del círculo de números.
Valor máximo	Este valor indica el límite superior del círculo de números.
Repeticiones	Indica la cantidad de repeticiones de un tipo de sello, p. ej., si se ajusta el valor "03", el numerador se queda parado en el mismo número durante tres impresiones; después sigue contando.
Paso	El ancho de paso indica en qué intervalo el numerador ha de seguir contando, p. ej., en pasos de tres.
Valor actual	Aquí se puede ajustar el estado actual del contador dentro del rango de valores definidos.
Con ceros precedentes	Los ceros a la izquierda se pueden mostrar o esconder, p. ej., 5 ó 00000005.
	El número de caracteres se puede predefinir en "Definir formato individual". De lo contrario, el número de caracteres se calcula automáticamente basándose en el valor más grande.
Decremento	El numerador se puede establecer de modo descendente, p. ej. 3, 2, 1.
Formato propio	Crear formato personalizado.

6 Advertencia

Sustituir cartucho de impresión

Limpiar los contactos del cartucho de impresión

Limpiar las boquillas

Limpiar carcasa

6.1 Sustituir cartucho de impresión

Cambie el cabezal de impresión cuando la impresión no sea nítida o incompleta.

ATENCIÓN

La ingestión de tinta provoca daños a la salud.

- ¡No ingerir!
- ¡Mantener el cartucho de impresión alejado de los niños!

Sustituir cartucho de impresión ⇔ Fig. 🗛 + C + E



- Retire la caperuza protectora ².
- Abra la cubierta del cabezal de impresión 3.
- Sacar el nuevo cartucho de impresión ¹¹ del envase y retirar la lámina protectora ¹⁴ de la boquilla ⁴ o clip.
- Al usar tinta estándar sujetar la plaquita del filtro ¹³ (también se encuentra en el envase) en la boquilla ⁴ del cartucho de impresión ¹¹ hasta que salga tinta.
- Utilizar cartucho de impresión 11.
- Cierre el cabezal de impresión 3.

6.2 Limpiar los contactos del cartucho de impresión

Limpiar los contactos del cartucho de impresión ⇒ Fig. C + E



En casos poco frecuentes, la suciedad en los contactos del cartuchos de impresión 12 puede originar resultados de impresión defectuosos.

- Retirar el cartucho de impresión 11.
- Limpiar los contactos del cartucho de impresión ¹² y limpiar el cubierta del cabezal de impresión ³ con una paño suave, si es necesario levemente humedecido con etanol (alcohol).

6.3 Limpiar las boquillas

Si aparecen rayas o hay problemas de calidad de impresión, esto puede deberse a tinta seca en las boquillas 4.

Las boquillas 4 deben limpiarse regularmente para garantizar una alta calidad de impresión.

Para información sobre la temperatura y la humedad, consulte la página "Datos técnicos" y los documentos que acompañan a los cartuchos de impresión.

Impresión sin formación de líneas

02.07.2020

Impresión con formación de líneas

67 67

Limpieza manual de las boquillas

REINER

Advertencia

6.3.1 Limpieza manual de las boquillas



- Para soltar la tinta seca, presionar un paño suave, si es necesario levemente humedecido con etanol (alcohol), durante aproximadamente tres segundos contra las boquillas 4.
- Recoja la tinta suelta y seque las boquillas 4.

6.4 Limpiar carcasa

ATENCIÓN

Peligro de descarga eléctrica si el agua se introduce en el interior del dispositivo.

- Quitar la fuente de alimentación de la toma de pared.
- Notificar al distribuidor o al Servicio REINER.

AVISO

Los agentes de limpieza agresivos pueden dañar la superficie de la carcasa.

- A la hora de limpiar, no usar polvos para fregar ni agentes de limpieza que disuelvan el plástico.
- Limpiar la superficie de la carcasa del dispositivo con un paño suave cuando sea necesario. Si está muy sucio, humedezca ligeramente el paño con agua y use un detergente suave.



7 Detección y eliminación de fallos del sistema

Causas por las que no carga las pilas recargables

Señales ópticas (LED)

7.1 Causas por las que no carga las pilas recargables

Para cargar las pilas recargables debe conectarse la *speed*-i-Jet 798 con el interfaz USB del PC.Durante la carga se ilumina el indicador verde de carga **6**.

Notificaciones de advertencia	Causa	Solución
Si no se iluminase el indicador verde de carga	 El cable USB no está correctamente insertado El PC no está conectado Las pilas recargables ya están plenamente cargados y listos para funcionar La temperatura de las pilas recargables es superior a 40°C No es posible cargar las pilas recargables 	
En caso de que el piloto verde se encienda en modo intermitente (rtimo 0.5s):	Las pilas recargables están completamente cargadas	 Retire las pilas recargables del aparato Vuelva a insertar las pilas recargables
En caso de que el piloto verde todavía de señal en modo de intermitente, siga los siguientes pasos	Las pilas recargables están completamente cargadas	 Retire las pilas recargables del aparato Desconecte el cable USB en el PC ó desconecte el aparato de la corriente eléctrica Vuelva a insertar las pilas recargables Conecte el cable USB en el PC ó conecte el aparato de la corriente eléctrica
En caso de que el piloto verde se encienda a modo intermitete	Las pilas recargables están completamente cargadas	 Por favor continue cargando el aparato Para un funcionamiento correcto, en un máximo de 10 minutos el piloto verde ha de permanecer encendido (sin parpadear)

	Sí después de 10 minutos el piloto sigue parpadeando, ha de ser causa de pilas recargables defectuosas
--	---

7.2 Señales ópticas (LED)

La indicación de instrucciones para el operario y errores se realiza a través de los LED rojo 9 en la parte superior del *speed*-i-Jet 798.

Indicador LED	Estado	Causa	Solución	Avisos
Apagado		 Compartimient o de las pilas recargables vacío No hay conexión USB con el PC 		
Encendida		 Pilas recargables Ilenos insertados Conexión USB con el PC 		Reset dura aprox. 4 seg.
Apagado		Pilas recargables llenos insertados		<i>speed</i> -i-Jet 798 está listo para imprimir
1-vez	Intermitencia corta (en ritmo de 3 seg.)	Preaviso de las pilas recargables		Pronto se agotará. Capacidad restante: Aprox. 3 días o aprox. 500 impresiones
2-veces	Intermitencia corta (en ritmo de 3 seg.)	Pilas recargables vacía	Cargar las pilas recargables	Impresión bloqueada
2-veces 3-veces 4-veces	Intermitencia larga, después 3 seg. de pausa	Error durante la transmisión del PCset al <i>speed</i> - i-Jet 798	Extrayendo y volviendo a insertar las pilas recargables	Si en el momento de realizar el cambio de pilas recargables, el <i>speed</i> -i-Jet 798 está conectado mediante la interfaz USB al PC, la fecha y la hora se mantendrán actualizadas. En caso contrario, fecha y hora se desajustarán. De ajustarlas de nuevo con el <i>speed</i> -i-Jet 798 PCSet.
5-veces	Intermitencia larga, después	Error durante el almacenaje de la línea de	Extrayendo y volviendo a insertar las pilas recargables	Si en el momento de realizar el cambio de pilas recargables, el <i>speed</i> -i-Jet 798 está conectado mediante la interfaz USB al

	3 seg. de pausa	impresión en <i>speed</i> -i-Jet 798		PC, la fecha y la hora se mantendrán actualizadas. En caso contrario, fecha y hora se desajustarán. De ajustarlas de nuevo con el <i>speed</i> -i-Jet 798 PCSet.
6-veces	Intermitencia larga, después 3 seg. de pausa	Error durante la transmisión de los ajustes de <i>speed</i> -i-Jet 798- del PCset al <i>speed</i> -i-Jet 798	Extrayendo y volviendo a insertar las pilas recargables	Si en el momento de realizar el cambio de pilas recargables, el <i>speed</i> -i-Jet 798 está conectado mediante la interfaz USB al PC, la fecha y la hora se mantendrán actualizadas. En caso contrario, fecha y hora se desajustarán. De ajustarlas de nuevo con el <i>speed</i> -i-Jet 798 PCSet.

REINER

Datos técnicos y accesorios 8

Placa de identificación Datos técnicos Transporte y eliminación **Accesorios**

8.1 Placa de identificación

Antes de conectar el dispositivo, tenga en cuenta la placa de identificación. i

La placa de características está ubicada en la cara interior de la cubierta del cabezal de impresión 3. En ella se especifica:

- Mod = Modelo de su sello electrónico
- S/N = Número de artículo
- QC
- = Fecha de comprobación



tensión y CEM.

Aparatos eléctricos y electrónicos viejos Los aparatos viejos no deben tirarse a la basura doméstica. Deben entregarse en un punto de recogida designado para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.

= speed-i-Jet 798 adopta la marca CE de acuerdo con la Directiva válida actual para baja

8.2 Datos técnicos

42

Datos técnicos	
Dimensiones	173 x 32 x 43 mm (L x B x H)
Peso	aprox. 125 g
Capacidad de la batería	aprox. 30 días o hasta 5.000 impresiones
Técnica de impresión	inyección de tinta
Temperatura ambiente de operación	10 °C +35 °C
Temperatura para el transporte el almacenamiento	-20 °C +60 °C (hasta 48 horas)
Humedad ambiental de operación	30% 70% humedad relativa
Humedad ambiental para el transporte el almacenamiento	10% 90% humedad relativa
Transferencia de datos	USB
Fuente de alimentación	2 x AA NiMH batería recargable NiMH que se puede cargar a través del adaptador de corriente incluido, capacidad >= 1200mAh
Capacidad de impresión por cartucho de impresión	aprox. 300.000 caracteres aproximadamente

8.3 Transporte y eliminación

Transporte

Conserve bien el embalaje del *speed*-i-Jet 798 ya que éste servirá de protección en un posible transporte.

Eliminación



Baterías defectuosas o usadas

Las baterías defectuosas o usadas no deben tirarse a la basura doméstica.



Aparatos eléctricos y electrónicos viejos

Los aparatos viejos no deben tirarse a la basura doméstica. Deben entregarse en un punto de recogida designado para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.

8.4 Accesorios

Cartuchos de impresión

- Referencia Nº: 801 307 000, P1-S-BK para papel o cartón, negro
- Referencia №: 801 307 050, P1-S-RD para papel o cartón, roja

Fuente de alimentación externo para cargar

Versión para Europa	Referencia Nº: 798 091-000
Versión UK	Referencia Nº: 798 091-100
Versión US	Referencia Nº: 798 091-200
Versión para Australia	Referencia Nº: 798 091-300

Se pueden encontrar más accesorios en https://www.reiner.de

9 Contacto

Ernst Reiner GmbH & Co. KG

Baumannstr. 16 78120 Furtwangen/Germany Phone: +49 7723 657-0 Fax: +49 7723 657-200 Email reiner@reiner.de www.reiner.de

© 2015 Ernst Reiner GmbH & Co. KG

Todos los derechos reservados. Para la traducción, reimpresión o reproducción de este manual, ya sea por partes o de cualquier forma, deberán contar con nuestro permiso expreso por escrito. Los cambios en el contenido de este manual están sujetos a cambios sin previo aviso.

10 Manual de instrucciones



::	cneed_i_let 708					
	speeu-i-Jet 790					



Kurzanleitung	DE
Short instruction	GB
Instrucciones de empleo breves	ES
Mode d'emploi succint	FR

Index

- A -

Accesorios 43 Advertencia 34 Limpiar carcasa 37 Limpiar las boquillas 36, 37 Limpiar los contactos del cartucho de impresión 36 Sustituir cartucho de impresión 35 Ajustes objetos 24 Fecha 28 Hora 25 Numerador 31 Texto 24

- C -

Cargar la pilas 12 Colocar las pilas 11 Contacto 44

- D -

Datos técnicos 42 Descripción de símbolo 8

- E -

Einstellungen Objekte 28 Ejemplo flujo de trabajo: crear imágenes de impresión 21 Imprimir impresión 23 Proyectar un ejemplo de impresión 21 Transferir la impresión 22 Elementos de control 5 Eliminación 43

- F -

Fallos dei sistema 38 Fecha 28

- H -

Hora 25

- | -

Instalar software 14 Interfaz de usuario 15 Barra de menús 16 Comandos de menú 17 Objetos 17

- N -

Numerador 31

- 0 -

Objetos 17

- T -

Texto 24

- U -

Uso del cartucho de impresión 13







REINER 798088-103 A | V01.50 Build 0004 I 01.2020